
# بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الأولى: السبت 11-6-2005

مقدمة سريعة عن مفهوم الحاسوب:

Hardware جهاز الحاسوب  $\operatorname{PC}$  يتكون من جزئين أساسيين وهما : السوفت وير  $\operatorname{Software}$  والهارد وير وير وير ويمكن توضيحهما كما في الشكل التالي :



هي البرمجيات التي تستخدم في جهاز الحاسوب وهي مجال ال  $\operatorname{Logical}$  في الحاسوب حيث من خلال البرمجيات يتم بشكل أو بآخر التحكم بال  $\operatorname{HW}$  .

HW : ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسية كالتالي :

- : Input Unit وحدة الإدخال 1
- وتتكون من أجهزة الإدخال إلى ال  $\operatorname{PC}$  ، ومن الأمثلة عليها الماوس والكيبورد والسكانر ... إلخ .
  - 2 وحدة الإخراج Output Unit :
  - وتتكون من أجهزة الإخراج من ال PC ومن الأمثلة عليها الشاشة والطابعة ... إلخ .
    - 2 وحدة المعالجة المركزية Central Processing Unit المعروفة بال CPU
      - وحدة المعالجة المركزية مسؤولة عن تنفيذ تعاليم البرامج المختلفة .
- العمليات التي تقوم بها هذه الوحدة هي نقل البيانات و العمليات الحسابية والمنطقية والعلائقية وعمليات التحويل .
  - كل معلومة يتم نقلها من وإلى اك  ${
    m CPU}$  تنتقل على شكل نبضة إلكترونية إما صفر أو واحد .
    - يوجد نوعين لروابك النقل وهما : Data Bus و Address Buss ويمكن تمثيلهم حسب إرتباطهم مع الـ CPU كما في الشكل التالي :




# : Storage Unit وحدات التخزين – 4

وتنقسم إلى قسمين أساسيين وهما :

- . Main Memory الذواكر الرئيسية
- 2 الذواكر الثانوية Secondary Memory
- الذواكر الثانوية Secondary Memory : لأن الذاكرة الرئيسية ذات مصادر محدودة البرامج والبيانات تخزن في هذه الذواكر وخصوصاً إن كانت تستعمل لفترات طويلة ويـتم تخـزين المعلومـات علـى شـكل تخزن في هذه الذواكر وخصوصاً إن كانت تستعمل لفترات طويلة ويـتم تخـزين المعلومـات علـى شـكل ملفات Files وميزتها أنها بطيئة لأنها بعيدة عن ال CPU وهـي خاصـة بـال FDD و القـرص الحملب والإستدعاء تكون من إختصاصها ومـن الأمثلـة عليهـا : القـرص المـرن FDD و القـرص الـمنغوط FDD ... إلخ .
- الذواكر الرئيسية يراها المبرمجين أنها مجموعة من الخلايا تـسمى Memory Cell وكـل خانـة منهـا يتم تخزين معلومات معينة . والخلية تختلف بإختلاف حجم الداتا التـي تحملهـا ، فالتعـاليم البرمجيـة يـتم تخزينها في الذاكرة لتتفاعل مع وحدة المعالجة المركزية CPU .
- الذواكر الرئيسية Main Memory مهمة جداً لأن كل عمليات ال  $\operatorname{PC}$  تتم فيها و يمكن تقسيمها إلى ثلاث أقسام جوهرية كالتالي :


- سنتعمق الآن في الذواكر الرئيسية كالتالي :
  - ذاكرة الرام RAM :
- إختصار لجملة Random Access Memory أي الذاكرة العشوائية وسميت كذلك لأننا لو قمنـا بإطفـاء الجهاز تتلاشـى كل الداتا التي بداخلها فهي ذاكرة تخزين لحظية .
- الرام يعتبر مرآة أو نظارة ال CPU أي أن ال CPU لا يتعامل ولا يأخذ إلا من الرام والعلاقة بينهما علاقة وطيدة إذا تعطلت الرام فال CPU لا يمكنه أداء وظيفته وسـبب ذلـك لأن ال CPU لا يأخـذ المعلومـات ولا يعطيها إلا للرام ويمككن توضيح ذلك كما في الشكل التالي :



- يقوم الرام بوضع خانات للبيانات وذلك بتخصيص الجزء الأول للعناوين بالترتيب ومن ثم تقوم بأخذ البيانات بشكل متسلسل حسب الترتيب الأولى .
- لماذا الرام ؟؟؟ في نقل البيانات لل CPU ؟ لأنها الأقرب لل CPU تعتبر الأسرع في نقل البيانات وهذه الميزة مهمة للعمليات وبذلك تتميـز الـرام عن وحدات التخزين المساندة مثل القرص الصلب أو المرن أو غيره .

وتنقسم الرام إلى نوعين من حيث مكوناتها :

- DRAM 1 : وهي الرامات التي تصنع من المكثفات Capacitor وتقوم بتخزين الـداتا إلكترونيـاً وهـي تعتبر نوع مرن Dynamic ، وهو يقوم بإستهلاك طاقة أعلى .
- m SRAM 2: وهــي الرامـات التــي تـصنع مـن الترانزيزتـور m TRANSISTOR وتـستخدم البوابـات المنطقية m Logic~Gates عن طريـق الفليـب فلـوب m Flip~Flop لتخـزين الـداتا وهـي تعتبـر نـوع ثابـت m Static، مقتصدة للطاقة الكهربائية .
  - . عمج بين النوعين DRAM والنوع m SRAM وذلك لجعلها مرنة ومقتصدة للطاقة m SDRAM 3
    - أما بالنسبة لتكنولوجيا الرام فتنقسم إلى ثلاثة أقسام :
- الـداتا : وهي إختصار لجملة Single Inline Memory Module ، ويقوم هذا النـوع بنقـل الـداتا : Single Inline Memory Module ، ويقوم هذا النـوع بنقـل الـداتا بت بت Bit By Bit وتتكون من 30 إلى 77 Pin ( دبوس ) وسرعتها 66 MHz ، وإنقرضت مع إنقـراض البينتيوم 1 .



 $\frac{DIMM}{2}$  : وهي إختصار لجملة  $\frac{Dual\ Inline\ Memory\ Module}{2}$  : وهي إختصار لجملة  $\frac{DIMM}{2}$  : وهي إختصار لجملة  $\frac{DIMM}{2}$  : وهي إنتان  $\frac{DIMM}{2}$  : وهي أحتى  $\frac{DIMM}{2}$  : وهي أحتى  $\frac{DIMM}{2}$  : وهي أحتى النوع الأول  $\frac{DIMM}{2}$  : وهي أحتى النوع الأول أحتى النوع الأول النوع النو



ي وهي إختصار لجملة Random Inline Memory Module وهذا النوع ظهر مؤخراً أي وهي إختصار لجملة أي أي نوم بداية البينتيوم 4 ويقوم بنقل الداتا وفقاً لحجمها أي أنها متغيرة وله نوعان :

Double Data Rate RAM = 3,1 وهي إختصار لجملة Double Data Rate Double Data Rate PAM = 3,1 . MHz 266/200



وهذا النوع يتحمل سرعة من Random Data Rate RAM وهذا النوع يتحمل سرعة من : RDRAM = 3,2 وهي إختصار لجملة 000/400 . 000/400



أي أن الفرق بين النوعين السابقين هي السرعة فقط.

- ويوجد مشكلة في النوع RDRAM وهي أنه خرج في غير وقته أي أنه سبق أوانه فنحن نعرف أن اللوحة الأم Mother Board لها سـرعة محـددة مـثلاً 400 وأحـضرنا رام مـن هـذا النـوع سـرعته 800 فهناك ضياع للكلفة والسرعة فقد ذهبت نصف كفائتهـا كـرام يتحمـل سـرعة عاليـة وذلـك بـسبب أن اللوحة الأم لا تتحمل هذه السـرعة.

- الذواكر الثابتة ROM :
- إختصار لجملة Read Only Memory أي ذاكـرة للقـراءة فقـط وسـميت كـذلك لأننـا لا نـستطيع تعـديل البيانات التي تحويها من حيث عمليات الإضافة أو الحذف أو التعديل ومكانه في اللوحة الأم .
- يطلق عليها أحيانا إسم BIOS وهي إختصار لمـصطلح Basic Input Output System أي أن عمليـات الإدخال والإخراج كلها تمر في هذه الوحدة وأيضاً تسمى CMOS .
- الرام يحتوي على لغة مشتركة بين جميع الأجهزة في عمليات الإدخال والإخراج مثـل اللغـة الإنجليزيـة فهي لغة موحدة Standard بين كل الشعوب ، وهي تحتوي على برنامجين أساسيين وهما :
- 1 برنامج ال POST : إختصار لكلمة Power On Self Test ، ووظيفته تتضح من إسمه فأول كلمين Power On والتي تعني أنه هو الذي يوزع الكهرباء فنحن أول ما نقوم بالضغط على كبسة ال Power On في الجهاز لفتحه يتولى هذا البرنامج إرسال الشرارة الأولى لل Power الذي بدوره يقوم بالتوزيع إلى مختلف أجزاء الحاسوب ، وهي مماثلة للسلف في السيارة فهو مسؤول عن تشغيل السيارة ككل . لذلك فهذا البرنامج مهم جداً ، وأي خلل فيه لا نستطيع العمل على الجهاز ( لذلك فهو ثابت ) . أما الجزء الثاني من الجملة فهي يقوم بفحص جميع الأجهزة اللازمة لعملية إللاء الجهاز أو تشغيله فهو يقوم بفحص الأجهزة التالية على التوالي :

Mother Board  $\rightarrow$  CPU  $\rightarrow$  AGP  $\rightarrow$  RAM  $\rightarrow$  Keyboard.

فهو يقوم بإرسال Pulses للأجهزة وإستقبالها مرة أخرى فبذلك يعلم أن الجهاز موجود ومستعد . وأكبـر مثال توضيحي على هذه العملية : عملية الرد علـى الهـاتف حيـث أننـا إذا أردنـا أن نـتكلم مـع شـخص فنقول كلمة ( ألو ) لكي نعلم أن الطرف الآخر موجود . فإذا رد علينا فنعلم أنه موجود وإذا لم يرد علينـا فنعلم أنه غائب أو أنه تخلى عن سماعة الهاتف .

وهـو Locate & Load وهـو التشغيل وتحميله -2 وهو متخصص في إيجاد نظام التشغيل وتحميله -2 وهـو مسؤول عن إيجاء الأخطاء ومسكها لأنه هو الذي يتحكم بالأجهزة . وهـو غالبـاً يقـوم بتحميـل الملفـات الأساسية للنظـام ووضعها فـي الـرام ومـن الملفـات التـي يقـوم بتحميلهـا : Command.com وأيـضاً الأساسية للنظـام ووضعها فـي الـرام من الملفـات التـي تعمل على تبويت الجهاز .

- ذاكرة الكاش : سنشرح عنها بالكم الوافي عندما نصل إلى أجهزة الراوتر Router -
- یفهـم الحاسـوب المعلومـات علـی شـکل نبـضات Pulses بواسـطة الأرقـام 1,0 علـی شـکل 5V,0V علـی التوالي ، فمثلاً لو أننا أرسلنا 1001 فیقـوم بإرسـال 5 فولـت ثـم 0 ثـم 0 ثـم 5 . وتمثیلهـا بیانیـاً یـتم بالـشکل التالی :



حيث أن نبضة الواحد لأعلى ونبضة الصفر على مستوى الخط .

وأصغر وحدة في مقاييس الحاسوب هي البت Bit وتساوي خانة إما صفر أو واحدٍ . ووحدة التعامل في الحاسوب تكون بالبايت Byte

ويساوي 8Bit أي أنها تمثل خانة ( حرف أو رقم ... ) . وإليك وحدات القياسات في الحاسوب كلها :

$$Bit = 0 \text{ Or } 1$$

$$Byte = 8 \text{ Bit}$$

$$KB = 1024 \text{ Byte} \rightarrow \text{Kilo} \quad \text{Byte}$$

$$MB = 1024 \text{ KB} \rightarrow \text{Mega Byte}$$

$$GB = 1024 \text{ MB} \rightarrow \text{Giga} \quad \text{Byte}$$

$$TB = 1024 \text{ GB} \rightarrow \text{Tera Byte}$$

- ولعل السؤال الأن لماذا 1024 وليس 1000 ؟؟؟

والجواب على ذلك لأننا نتعامل مع النظام الثنائي Binary System أي أن الأس هـ و 2 و لأن الكيلـ و 1000 أي أنها 1000 مرفوعة للأس 10 والتي تساوي 1024 .

التحويلات بين أنظمة العد المستخدمة في جهاز الحاسوب :

- يستخدم الحاسوب العديد من أنظمة العد المختلفة ومن أشهر أنظمة العد :
  - النظام الثنائي Binary System : يستخدم الخانات 1,0
- النظام العشري <u>Decimal System</u> : يستخدم الخانات <u>Decimal System</u> -
- النظام الست عشري Hexadecimal . يستخدم الخانات Hexadecimal . بستخدم الخانات

وسنتحدث الأن عن التحويلات المختلفة بينها:

- التحويل من النظام الثنائي للعشري : Bin → Dec

هناك طرق عديدة للتحويل ولكني سأقوم بإدراج أسهل الطرق حرصاً مني على الفهم في التطبيق . في هذه الطريقة التي سنستخدمها نقوم بكتابة مضاعفات الرقم 2 كالتالي :

... 128 64 32 16 8 4 2 1

ثم نقوم بكتابة الرقم الثنائي تحت الأرقام السابقة ولأننا لا نستخدم إلا 8 بتات فلا داعي لأكثر من 128 . فمثلاً لو أخذنا الرقم 1 1 1 1 0 0 1 فنقوم بتحويله كالتالي :

> 128 64 32 16 8 4 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1

ثم نقوم بجمع الأرقام التي تحتها 1 كما يلي :

. 157 ونحسب الناتج فيصبح : 157 إذن الرقم 1 0 1 1 1 0 0 1 بالعشري يساوي 157 .

لنأخذ مثالاً آخر : 1 1 0 1 0 1 0 1 1 نستخدم نفس الطريقة :

128 64 32 16 8 4 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0

ثم نقوم بجمع الأرقام التي تحتها 1 كما يلي :

202 ونحسب الناتج فيصبح : 202 إذن الرقم  $0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1$  بالعشري يساوي 202

لنأخذ مثالاً آخر : 1100011 لنأخذ مثالاً آخر : 11000

ثم نقوم بجمع الأرقام التي تحتها 1 كما يلي :

1+2+4+64+4+2+1 ونحسب الناتج فيصبح : 199 إذن الرقم 1 1 1 0 0 0 1 1 بالعشري يساوي 199 .

- التحويل من النظام العشري للثنائي ِ Dec → Bin -

هناك طرق عديدة للتحويل ولكني سأقوم بإدراج أسهل الطرق حرصاً مني على الفهم في التطبيق . في هذه الطريقة التي سنستخدمها نقوم بطرح السؤال التالي ( هل يوجد فيه ؟؟ ) أي أننا نقوم بالسؤال هل يوجد في الرقم 128 أو 64 أو 32 .... فإذا كان الجواب نعم نقوم بوضح واحد تحت الرقم المطلوب

ثم نقوم بالطرح من العدد الكلي ... ونبقى نطرح إلى أن نصل إلى الرقم المطلوب وطبعاً بدون باقي و كمثال على الكلام السابق إليك التالي :

```
نريد تحويل الرقم العشري 144 إلى النظام الثنائي !! فنقوم بعمل التالي :
  !! هل الرقم 144 يحتوي على الرقم 128 !! – الجواب نعم . إذن نضع الرقم 1 تحت خانة ال 128 كالتالي :
                                                        128 64 32 16 8 4 2
                                           ثم نقوم بطرح 128 من العدد الكلي 144 فيصبح الناتج 16 .
ثم نقوم بطرح نفس السؤال !! هل الرقم 16 يحتوي على الـرقم 64 !! فيكـون الجـواب لا إذن نقـوم بوضح
                             الرقم () تحت خانة الرقم 64 ونكرر ذلك على باقي الأعداد فيصحب الناتج :
                                                        128 64
                                                                    32 16 8 4
                                                                      0
                                                                                            0
                                                                          1
                                                                               0 0 0
                                                                                 وهذا مثال آخر :
                             نريد تحويل الرقم العشري 200 إلى النظام الثنائي !! فنقوم بعمل التالي :
 \,\,!! هل الرقم 200 يحتوي على الرقم 128 !! - الجواب نعم . إذن نضع الرقم 1 تحت خانة ال 128 كالتالي :
                                                        128 64 32 16 8 4 2
                                           ثم نقوم بطرح 128 من العدد الكلي 200 فيصبح الناتج 72 .
ثم نقوم بطرح نفس السؤال !! هل الرقم 72 يحتوي على الرقم  64 !! فيكون الجواب نعم إذن نقـوم بوضـح ا
                             الرقم 1 تحت خانة الرقم 64 ونكرر ذلك على باقي الأعداد فيصحب الناتج :
                                                        128 64 32
                                                                        16
                                                               1 \quad 0 \quad 0
                                                                               1 \quad 0 \quad 0 \quad 0
                                                                                 وهذا مثال آخر:
                             نريد تحويل الرقم العشري 255 إلى النظام الثنائي !! فنقوم بعمل التالي :
  !! هل الرقم 255 يحتوي على الرقم 128 !! – الجواب نعم . إذن نضع الرقم 1 تحت خانة ال 128 كالتالي :
                                                             64 32 16 8 4 2 1
                                                        128
                                                            1
                                          ثم نقوم بطرح 128 من العدد الكلي 255 فيصبح الناتج 127 .
ثم نقوم بطرح نفس السؤال !! هل الرقم 127 يحتوي على الرقم  64 !! فيكون الجواب نعم إذن نقوم بوضح
                             الرقم 1 تحت خانة الرقم 64 ونكرر ذلك على باقي الأعداد فيصحب الناتج:
                                                                    32 16
                                                                               8 4 2
                                                                               1
                       اي ان الرقم 255 هو اعلى رقم يتحمله النظام الثنائي ذو الثمان خانات ( بايت ) .
                                          - التحويل من النظام الثنائي للسادس عشر : Bin <del>> Hex</del>
      هناك طرق عديدة للتحويل ولكني سأقوم بإدراج أسهل الطرق حرصاً مني على الفهم في التطبيق
النظام السادس عشر هو نفس العشري ولكن هناك أرقام جديدة مضافة إليه ليحتوى علـى مجـال أوســع
          . والحرف \mathbf F بالعشري والحرف \mathbf B يعنى \mathbf T بالعشري ... والحرف \mathbf F يعنى \mathbf T بالعشري .
                وطريقة تحويل الرقم من الثنائي للسادس عشر هي اسهل التحويلات وإليكم الطريقة :
نقوم بفصل الأرقام الثنائية من اليمين لليسار رباعيات أي أننا نقسم السلسلة كل 4 خانات . وإليـك المثـال
                                                              التالي لتتمكن من فهم هذه العملية :
- لو نريد تحويل الرقم 01101011 الثنائي إلى النظام السادس عشر نقـوم بالفـصل كـل 3 أحـرف فتـصحب
                         .. كالتالي : 1011 \quad 0110 ونحولها كل مجموعة إلى ما يوازيها بالسادس عشر
                              oldsymbol{.} B فالقسم الأول هو عبارة عن oldsymbol{1} بالنظام العشري أي أنها تمثل الحرف
                                والقسم الثاني هو عبارة عن 6 في النظام العشري فنبقيها كما هي .
                                                                   فيصبح الناتج    6B . وهكذا .....
```

Jordan, Amman Tel: (00 962 79 6527425)

- التحويل من النظام السادس عشر للثنائي :  $\frac{}{}$  Bin هناك طرق عديدة للتحويل ولكني سأقوم بإدراج أسهل الطرق حرصاً مني على الفهم في التطبيق . هنا طريقة عكسية فأقوم أنا بأخذ الخانة وتحويلها لأربعة خانات باالثنائي فمثلاً 3 بالست عشري يساوي 3 بالعشري ويساوي 11 بالثنائي ولكا أقوم بوضع الأصفار فيصبح 0011 هذه الخانة الأولى .

### مثال:

نريد تحويل D7 للنظام الثنائي :

نقوم بأخذ الرقم 7 وتحويله للنظام العشري أي 7 ثم نحوله للنظام الثنائي فيصبح 0111 ( لاحظ أننا وضعنا الصفر هنا ) ثم نأخذ الحرف D ونحوله للعشري فيصبح 13 أي 1101 . فيكون الناتج 11010111 .

### مثال آخر:

نريد تحويل AB للنظام الثنائي :

نقوم بأخذ الحرف f B وتحويلـه للنظـام العـشري أي f 11 ثـم نحولـه للنظـام الثنـائي فيـصبح f 1011 ، ثـم نأخـذ الحرف f A ونحوله للعشري فيصبح f 10 أي f 1010 . فيكون الناتج f 10101011 .

- <mark>التحويل</mark> من النظام السادس عشر للعشري : <del>Hex → Dec</del> هناك طرق عديدة للتحويل ولكني سأقوم بإدراج أسهل الطرق حرصاً مني على الفهم في التطبيق . نقوم بأخذ الرقم ثم تحويله للثنائي ومن ثم للعشري .

### مثال:

. نريد تحويل الرقم  ${f F6}$  الست عشري للنظام العشري

نقوم بالتحويل للثنائي فيكون الناتج : 11110110 ثم نحوله للعشري كالتالي :

. 246 : فيكون الناتج 246 + 32 + 64 + 32 + 16 + 4 + 2 فيكون الناتج

### مثال آخر :

نريد تحويل الرقم DD الست عشري للنظام العشري .

نقوم بالتحويل للثنائي فيكون الناتج : 11011101 ثم نحوله للعشري كالتالي :

# مثال آخر :

. نريد تحويل الرقم  ${
m FF}$  الست عشري للنظام العشري

نقوم بالتحويل للثنائي فيكون الناتج : 1111111 ثم نحوله للعشري كالتالي :

نجمع التالي : 1 + 2 + 4 + 2 + 1 + 32 + 64 + 32 + 64 + 2 + 1 فيكون الناتج

أي أن أقصى حد يتحمله العشري بالنسبة للبايت هو 255 .

- <mark>التحويل</mark> من النظام العشري للسادس عشر : <del>Dec → Hex</del> هناك طرق عديدة للتحويل ولكني سأقوم بإدراج أسهل الطرق حرصاً مني على الفهم في التطبيق . نقوم بأخذ الرقم ثم تحويله للثنائي ومن ثم للست عشري .

### مثال :

نريد تحويل الرقم 213 العشري للست عشري . نقوم بالتحويل للثنائي فيكون الناتج :

ثم نقسم الرقم الثنائي لقسمين أو أربعات فيكون الناتج 0101 للقسم الأول و 1101 للقسم الثاني فنأخذ القسم الأول ونحوله للست عشري فيصبح 5 ونقـوم بأخـذ النـصف الثـاني أيـضاً فيكـون D فيـصبح النـاتج الكلى : D5 بالنظام السـادس عشـر .

# مثال آخر:

نريد تحويل الرقم 59 العشري للست عشري . نقوم بالتحويل للثنائي فيكون الناتج :

ثم نقسم الرقم الثنائي لقسمين أو أربعات فيكون الناتج 1011 للقسم الأول و 0011 للقسم الثاني فنأخذ القسم الأول ونحوله للست عشري فيصبح  $\mathbf{B}$  ونقوم بأخذ النصف الثاني أيضاً فيكون  $\mathbf{S}$  فيصبح الناتج الكلى :  $\mathbf{S}$  بالنظام السادس عشر .

### مثال آخر:

نريد تحويل الرقم 255 العشري للست عشري . نقوم بالتحويل للثنائي فيكون الناتج :

ثم نقسم الرقم الثنائي لقسمين أو أربعات فيكون الناتج 1111 للقسم الأول و 1111 للقسم الثاني فنأخذ القسم الأول ونحوله للست عشري فيصبح  $\mathbf{F}$  ونقـوم بأخـذ النـصف الثـاني أيـضاً فيكـون  $\mathbf{F}$  فيـصبح النـاتج الكلي :  $\mathbf{F}$  بالنظام السادس عشر .

أي أن أقصى حد يتحمله السادس عشر بالنسبة للبايت هو  ${f FF}$  .

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الثانية : الإثنين 2005-06-13

### : Network مفهوم الشبكات

هي عبارة عن مجموعة من الأجهزة ترتبط مع بعـضها الـبعض عـن طريـق SWITCH OR HUBE أو راوتـر Router أو راوتـر Router حيث مـن خلالهـا يـستطيع كـل PC ان يتعـرف علـى جميـع ال PCs الاخـرى الموجـودة علـى نفـس الشبكة .

. وأي m PC تستطيع تبادل المعلومات وإستخدام اي m SW أو m HW موجود على هذه الشبكه بشرط الصلاحيات

# – أجهزة الهارد وير Hardware -


وهي حميع الأدوات الحاصة لربط الشبكات ببعضها ، وتتكون من الأجهزة التالية :

- 1 جهاز حاسوب PC : ومن منا لا يعلم جهاز الحاسوب الشخصي !! .
- 2 إنترفيس Interface ويتكون من جهازين وهما : الموديم Modem و NIC
  - 2.1 جهاز المودم Modem

ويمكن توضيح وظيفته من إسمه فهو إختـصار Modulation And Demodulation . وهـذا الجهـاز خـاص للإتصال عبر الهاتف Dial-Up Connection ، وهو جهاز خاص لترجمة الإشارات الرقميـة analog signals للإشارات النظرية analog signals والعكس بالعكس .

 $\overrightarrow{DA} \rightarrow Modulation -- (Modulation ) وتسمى عملية التحويل من الديجيتل إلى الأنالوج (Modulation -- (Modulation ) -- وتسمى عملية التحويل من الأنالوج إلى الديجيتل$ 

# ويمكن توضيح العملية بالرسمة التالية :



### وعملية التزويد بالإنترنت بالرسمة التالية:



ISP : مزود الإنترنت ( مثال ذلك شركة WANADOO للإنترنت في الأردن ) .

PSTN : شركة الإتصالات وذلك للتزويد بخدمة الإتصال الثابت ( مثال ذلك شركة الإتصالات الأردنية ) .

## 2.2 – كرت الشبكة NIC – 2.2

وهـو إختـصار لجملـة Network Interface Card والمعـروف بكـرت الـشبكة . وهـو عبـارة عـن واجهـة لشبكات اللان LAN .

ويحتوي هذا الكرت على ROM خاص به يخزن داخلها عنوان يسمى MAC Address وهـو إختـصار مـن حملة ROM فالله وهـو إختـصار مـن كله الكرت Unique أي أنه لا يوجد منه إثنـان في كل العالم وهو يتكون من 48 بت أي 48 رقم ثنائي مقسمان إلى جـزئين متـساووين ويمكـن توضيح ذلك في الشكل التالي :

24	24	
Organization Unique Identifier (OUI)	Specific Number	

و 48 بت نحولها إلى الهيكسا يعني رباعيات ( 48/4 ) فينتج عندنا 12 خانة هيكسا ( الست عشري )  $\cdot$ 

# ولكي تعرف رقم الماك عندك يمكنك الذهاب:

- إذا كنت تمتلك NT/Me/200/Xp إذهب إلى Start ثم إنقر على Run وإكتب الأمر Cmd لكي يظهـر لـك ال Command Prompt ثم إكتب الأمر Ipconfig /all فيظهـر الـرقم بإسـم Physical Address ويمكنـك ملاحظة أنه يتكون من خانات Hex وليس Binary .
- إذا كنت تمتلك 98/95 إذهب إلى Start ثم إنقر على Run وإكتب الأمـر Command لكـي يظهـر لـك ال Physical Address ثم إكتـب الأمـر Ipconfig /all فيظهـر الـرقم بإسـم Physical Address ويمكنـك . ملاحظة أنه يتكون من خانات Hex وليس Hex

وفكرة تقسيم عنوان الماك جائت من المنظمتان العالميتان  ${
m IEEE}$  وشركة  ${
m ISO}$  وهما منظمتان تمنحان الرقم الخاص الذي هو  ${
m OUI}$  ( القسم على اليسار ) أما القسم الذي على اليمين فتقوم الـشركة التـي تصنع الكروت بصناعته .

فمثلاً نفرض أن شـركة A المتخصصة فـي صـناعة كـروت الـشبكات NIC تريـد أن تنـتج رقـم خـاص بهـا فتذهب هذه الشركة إلى المنظمتان وتقوم بأخذ رقم خـاص بالـشركة A فتقـوم الـشركة بالتـالي بإنتـاج أرقام متسلسلة للقسم الأيمن كما تريد ولا يسمح لها بالعبث أو تغيير القسم الأ يسـر .

### : Media – 3

وهـي عبـارة عـن الكوابـل والأسـلاك والوسـائط المـستخدمة فـي عمليـات نقـل وإسـتقبال المعلومـات ، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام حسـب مادة النقل : ال Cables وال Fiber وال Wireless :

### : Cables JI- 3.1

وفي هذا النوع يتم نقل البيانـات إلكترونيـاً أي مـن خـلال الإلكترونـات ، وتقـسم إلـى نوعـان رئيـسيان : وهما ال Twisted وال Coaxial .

### 3.1.1 – كوابل اك Twisted

- تقسم إلى قسمين UTP وال STP وهما متشابهان إلا أن النـوع الاول هـو المـشهور لـرخص ثمنـه و مرونته و النوع الثاني مـشابه لـلأول ولكنـه محمـي بطبقـة عازلـة مـن القـصدير يحميـة مـن المـؤثرات الخارجية وهو غالي السعر لمناعته ضد أي أشعة مؤثرة على الأسلاك .
  - ومدة نقل البيانات قبل تلاشيها هي تقريباً m 100 أي أن بعد هذه المسافة تذهب الإشارة نهائياً . أما شكله فهو كما في الصورة التالي :

انه سنت کهو کنه اکتوره انهای . فلاحظ أنه بتکون من أربعة أزواج کل سلکین ملفوفین بشکل يظهرهما کأنهما سلك واحد .



أما القطعة التي تظم هذه الأسلاك فتسمى RJ-45 وهذه الصورة تدل عليها : ( شكلها مستطيل شفاف )



والسؤال الآن : لماذا كل إثنين مترابطين ؟؟؟


والجواب كالتالي :

السلكان مقسومان لسلك يقوم بنقل البيانات والمعلومات وهو موجب و السلك الآخر إسمه Ground أي أرضي وهو يحمل القيمة 0 - أي إشارة سالبة .

و تمثيله كما بالشكل التالي :



إذا حدث إن دخل إشعاع من الخارج سيتأثر السلكين بالعملية ويدخل نفس المقدار إلى الـسلكين كمـا في الشكل التالي :



أي أن الإشارة هي 0110 ...

وتسمى العملية السابقة عملية الكنسلة Cancellation أي أن السلك أو الإشارة الخاطئة تقوم بإلغاء نفسها . وتسمى الأشعة أو عملية الخطأ بإسم إشارة Noise وهذه الإشارة تخرج من جميع الأجهزة التي نستعملها . فالجهاز يصدر هذه الإشارة والضوء ( النيون ) والتلفاز ..... وغيرها الكثير . إذن علمنا الآن ما وظيفة السلك Ground والذي غالباً ما يكون بنفس لون السلك الموجب ولكنه يحتوي على خط أبيض .

## : Coaxial كوابل اك – 3.1.2

تشبه هذه الكبلات كبل التلفزيون المعروف وتأتي بأشكال مختلفة والأكثر شهرة هي المستخدمة مع الشبكات بنوعيها الثخينة ( Thick ) .

- Thin coaxial : عرضه 0.5 و يمكن أن تحمل الإشارة إلى 185 ثم يبدأ الإشارة بالتلاشي تدريجياً .
- Thick coaxial : عرضه 0.7 و يمكن أن تحمل الإشارة إلى 500 ثم يبدأ الإشارة بالتلاشي تدريجياً .



ويمكنك التعرف إليه من خلال صورة :

وأيضاً من خلال الموصل T Connector المستخدم لربط الأجهزة ببعضها .

حيث يتم توصيل ممر للجهاز وممر لباقي الشبكة .



### 3.2 – الفايير Fiber

وسط لنقل المعلومات و الداتا من خلال الضوء ..

فَالضوء أُسَرع بكثيَر من الإلكتروناَت ، وهو باهظ الثمن خصوصاً للشبكات الـصغيرة ويحتـوي علـى عديـد من الميزات أهمها :

- · مجال النقل كبير جداً .
- سريع جداً ويمكن أن تصل السرعة إلى 2-1 جيجا بايت في المسافات القصيرة .
  - سلامة الإشارة من ال Noise الكهربائي
  - السرية العالية إذا لا يستطيع أحد أن يخطف الإشارة . ويمكنك رؤية صورته .



وديناميكية عمله : أنه يقوم بإرسال الإشارة الضوئية

حسب زاوية معينة يقوم الطرف الآخر بإلتقاطها : والمادة ممكن أن تكون من الزجاج أم من البالستياء المرمنة منتقسم المرنوعين

أو من البلاستيك للمرونة . وينقسم إلى نوعين :


- إشارة فردية Single Mode : وتنقل إشارة واحدة في الوقت ومداه 3 KM .
- إشارة متعددة Multi Mode : وتنقل إشارات متعددة في الوقت ومداه L إشارة متعددة

### : Wireless اللاسلكي – 3.3

ومعنى ذلك إستخدام الإشارات اللاسلكية ( بدون أسلاك ) .. ولنا فيه كلام كثير في درس الراوتر .

### : Repeater المكرر – 4

نحن نعلم أنه بعد المسافة التي يسمح بها كل نوع من الأنواع المختلفة مـن الوسـائط ( Media ) تـضغف الإشارة وتتلاشى تدريجياً إلى أن تختفي . لذلك كان لا بد من مقوي ومضخم للإشارة خصوصاً للمـسافات الكبيرة فمن هنا جاء جهاز المقوي Repeater .



دورة CCNA للشبكات الدرس الثاني

وله وظيفتان أساسيتان وهما :

- تضخيم الإشارة Amplifier
  - . Resend إعادة الإرسال


وهو عبارة عن موصل أحادي أي أنه يستقبل وصلة واحدة ويرسل وصلة واحدة .

فإذا كان عندنا شبكة طويلة ونريد أن نستخدم شبكة LAN خلالها فنقوم بوضع أجهزة ريبيتر بـين الفتـرة والأخرى ولكن يجب علينا مراعاة قاعدة (3-4-5) في المحاضرة الرابعة .

وبالرغم من أن المكررات تستطيع زيادة حجم الشبكة إلا إنها لا تستطيع أن تستمر أكثر من حجم البناية الداخلية لها .

### 5 - جهاز ال HUB :

لو قمت بكتابة كلمة Hub في أي قاموس لوجدت أن معناها العجلة ... هل شاهدت في عمرك عربة ؟؟؟ كما في الشكل !!!



الدبوس الموجود في وسط العجلة إسمه Hub .

أي أنها تعني الرابطة أو نقطة التركيز . وهذه هي مهمتها : نفس مهمة المكرر ولكنها نقطة إنتشار فهي تستقبل وصلة وترسل أكثر من وصلة . To Many .

وجهاز ال  $\operatorname{Hub}$  ناتج من فكرة الشبكة ذو الشكل النجمي فيكون ال  $\operatorname{Hub}$  في مركز الشبكة لوصل العقد مع بعضها ويتم وصل كل جهـاز  $\operatorname{PC}$  مـع ال  $\operatorname{Hub}$  بحيـث يقـوم ال  $\operatorname{Hub}$  باسـتخدام هـذا التوصـيل لإرسـال الإشارات إلى كافة العقد الموصولة معه وكافة الأجهزة  $\operatorname{PC's}$  .


# ومهامه نفس المكرر:

- تضخيم الإشارة Amplifier -
- إعادة الإرسال Resend بطريقة الإنتشار -

- وهناك <mark>سيئة</mark> وهي : أن جهاز ال Hub واحد يرسل فقط والأجهزة الأخرى كلها مستقبلة . يعني لا يجـوز أن يرسل جهازين في الوقت الواحد ... وهذه سيئة قاتلة ...

### وطريقة الإنتشار:

يقوم بإرسال المعلومة لجميع الأجهـزة PC's الموجـودة علـى الـشبكة ولـيس مـن مهمتهـا أن تعـرف أن المعلومة قد تم إيصالها أم أنها إنقطعت ، المهم أنه يقوم بالإرسال .



Jordan, Amman Tel: (00 962 79 6527425)

كمثال : لو أننا نريد إرسال معلومة من جهاز 1 إلى جهاز 2 فالآلية التي تقوم عليها هذه الطريقة كما في الرسمة التالية :

أي أنها ترسل المعلومة إلى جميع الأجهزة ومن خلال الجهاز المستلم يحدد أنها له أم لا . المهم أنه يستقبل المعلومة .

وهذه أكبر مشكلة للجهاز ( طبعاً الجهاز إنقرض ) .

وهذه المشكلة تستهلك وقت و سعة Bandwidth لأنها تعالج في ال CPU ( السؤال هل المعلومة لي أم لا ) .

ومن هنا يمكننا تعريف أنماط الإرسال:

- طرق الإرسال Transmission
  - 1 أحادية العمل Simplex :
- في هذه الطريقة يكون هناك طرفين إحداهما يستقبل فقط

ولا يرسل والآخر يرسل فقط ولا يستقبل لهذا إسمه أحادي الإتجاه . 🔸 ——

# 2 – مزدوجية العمل Half Duplex – 2

وهنا يقوم جهاز واحد بالإرسال في الوقت الواحد ويقوم الجهاز الآخر بالإستقبال ومن ثم يمكـن الجهـاز الآخر أن يرسل وواحد يـستقبل ولا يهـم الآخر أن يرسل ولكن بشرط أن يستقبل ولا يهـم من هو الطرف . ←———— OR ———

ومثال ذلك : أجهزة الشرطة فيقوم شخص بالتكلم ثم يقول كلمة " حوّل " ليقوم الطرف الآخر بالإنتقال من دور المستقبل إلى دور المرسل ، وكمثال آخر أجهزة وطريقة الإتصال لشركة Express الأردنية .

# : Full Duplex ذو الطرفين – 3

وهنا يمكن للجهازين أن يستقبل أو يرسل في نفس الوقت . ومثال ذلك أي شركة إتصال عادية .

- وجهازي ال Repeater وال Hub يستعملات الطريقة 2 وهي Repeater

# 6 – جهاز السويتش Switch :

يشبه المُحول بالشُكل الخارجي ولكنه يعد أفضل في تسريع أداء الشبكة وذلك لانه يستطيع الاحتفاظ بجدول عناوين العقد التي يتصل بها وعندما تصل إليه إشارة من عقدة ما يرسل هذه الإشارة إلى الهدف المقصود فقط وهو عكس ما كان يقوم به ال HUB إذ كان يرسل الإشارة إلى كل العقد بدون إستثناء .

طريقة ومبدأ النقل في السويتش يختلف إختلافاً تام عن ال Hub بمعنى أن السويتش أفضل من ال Hub بألف مرة والسبب في ذلك طريقته :

قبل أن يرسل الرسالة يقوم أولاً بطلب الماك للأجهزة

نسمي هذه العملية ( Mac Request ) فيرسل رسالة طلب

وكل الأجهزة التي تسمعه أو تستطيع الرد عليه تقوم بإعطاءه الماك للجهاز PC فيقوم بعـد ذلـك بـالتخزين

وبمنطقة ال Buffer جدول يضم إسم المعبر Port ورقم الماك الخاص بالجهاز . فينتج عندنا حدول كما في الشكل التالي :

Port MAC


1 MAC A

9 MAC B

11 MAC C

\*\*\*\* \*\*\*\*

ولو إفترضنا وجود 4 أجهزة ويريد الجهاز رقم 1 أن يرسل رسالة إلى الجهاز رقم 4 كما في الشكل التالي ( A ) :



بعد إرسال طلب ال MAC Request يتم إستلام جميع الماك لجميع الأجهزة PC كما في الشكل ( B ) .

دورة CCNA للشبكات الدرس الثاني

ثم يقوم السويتش بفتح معبر  $\operatorname{Port}$  خاص لهذه العملية (  $\operatorname{C}$  ) ويقوم بالإرسال ومن ثم إغلاق هذا المعبر . إذن نستطيع إدراج ميزاته كما يلى :


- وظائفه هي : التضخيم Amplifier ويعمل على مبدأ Full Duplex
  - درجة الأمان عالية فيه.
- يستطيع إرسال أو إستقبال أكثر من مرة في الوقت الواحد ففي مثالنا السابق يستطيع الجهاز رقم 2 أن يرسل للجهاز رقم 3 . وهكذا ...
  - · السويتش مسؤول عن فتح المنفذ Port وعن إغلاقه .
  - سرعة النقل تصل إلى 100 mbps أي ما يقارب 10 أضغاف سرعة النقل لل HUB .

### : Bridge الحسور – 7

نفس مبدأ وطريقة السويتش إلا أنه أحادي الإتجاه أي ذو مدخل واحد للإستقبال وذو مخرج واحد للإرسال ، وغالباً يستعمل للربط بين أجهزة الشبكة مثل ال HUB أو ال Switch ...


و العمل الرئيسي الذي يقوم به الجسر هو الربط بين شبكتين مختلفتين في التركيب الداخلي ، مثل : ربط شبكة Ethernet حتى لو كانت الشبكتان تستخدمان بروتوكولات مختلفة ، ويقـوم شبكة Token Ring حتى لو كانت الشبكتان تستخدمان بروتوكولات مختلفة ، ويقـوم بحفظ جدول به كل العناوين الفيزيائية MAC Address إلى المعقد ويـسمى هـذا الجـدول جـدول ال Address Resolution Protocol وهو يقوم بمراقبة الشبكة و حركة المرور وعند إستلامة إختصار للجملة Address Resolution Protocol وهو يقوم بمراقبة الشبكة و حركة المرور وعند إسـلامة الإشـارة ما يقوم بفحص جدول ال ARP فإذا كانت العقدة الهدف داخل الشبكة الفرعية ، لا يسمح للإشـارة بالخروج ، و إذا كانت في شبكة فرعية آخرى سمح لهـا بـالخروج . وكتوضيح أكثـر للعمليـة الأخيـرة يمكننا تفسيرها بواسطة الرسم كالتالي :

لنفترض أنه يوجد عندنا جهازي HUB كما في الشكل :



ونريد أن نرسل معلومة من الجهاز 1 إلى الجهاز 4 ، فلو إفترضنا أنه لا يوجد عنـدي جـسر هنـا فـسيقوم ال  $\mathrm{HUB}$  بإرسال رسالة إلى جميع الأجهزة من على اليمين وجميع الأجهزة من على اليسار ، وهنا كارثة فلـو إفترضنا أنى أمتلك شبكة بواقع 1000 جهاز ، فماذا تتوقع أن يحدث 1000 الجواب عندك )

فيقوم ال HUB بإرسال المعلومة لجميع الأجهزة في الطرف الأيسر كما في الشكل التالي :



ولكن !!! قبل إرسالها للجزء الأيمن يقوم الجسر بطلب جميع الماك للأجهزة على الطـرف الأيمـن ثـم ينظـر هل الماك المطلوب إيصال المعلومة إليه موجود عندي !!!! إذا كان الجواب نعـم يقـوم بفـتح منفـذ ... ( كمـا في السويتش ) ، أما إذا كان الجواب لا فيقوم بعمل Disconnection لعملية النقل ( على الطرف الأيمن ) . أو أنه يقوم بالنظر هل الماك عندي من الشبكة اللتي على اليـسار إذا كـان الجـواب نعـم فـلا يـسمح لهـا بالمرور . وهذا المبدأ مستخدم أيضاً في السويتش .

- إذا كانا الجهازين الموصولين بالجسر متوافقين في السرعة نسميهما Symmetric -
- إذا كانا الجهازين الموصولين بالجسـر غير متوافقين في السـرعة نسميهما Asymmetric .
- يمكننا الأن تعريف معى كلمة Broadcast : وهي طريقة عمل السويتش والجسور ومعناها أن كل البيانـات المنتقلة خلال هذين الجهازين تنتقل من خلال قرارات وليس ( هيك عباطة ) .
  - ونستنتج أيضاً أن جهازي السويتش والجسور تعتبر أجهزة ذكية على خلاف جهاز ال HUB .
    - f LAN عل الأجهزة السابقة من f 1 إلى f 7 تعد أجهزة شبكة الf LAN . أي أنها شبكات محدودة .



دورة CCNA للشبكات

### 8 – جهاز الراوتر Router :

وهو أول جهاز يربط بين شبكات ال  $\overline{WAN}$  وال  $\overline{LAN}$  بكفاءة . وهو أفضل جهاز من الأجهـزة الـسابقة علـى الإطلاق بسبب مزايا كثيرة سنذكرها لاحقاً . ويمكن أن نقول أن الراوتر هو جهاز  $\operatorname{PC}$  كامل .

وهو يقوم بعمل مهم جدا في الشبكات ذات الفروع المتعددة إذ إنه يقوم بإرسال الإشارات من شبكة إلى ARP آخرى حتى لو كانت هذه الشبكات موصولة بعدد من الشبكات الفرعية ، وتستخدم الراوترات جـدول مثل جدول الجسور والسويتشات و يتميز عنهما بعدة أمور منها .. يعتمد جـدول ال ARP فـي الراوتـر علـى عناوين الشبكات مثل أرقام ال IP الخاصة لكل IC و به خارطه لأقصر وأسرع مسار بين الفروع و الأجهـزة الأخرى و المسافات الفاصلة بينها .

\*\*\* ستكون ثلاثة أرباع المحاضرات التالية عن الراوتر وكيف نعمل له Configuration لأنه هو الـذي يهمنـا في عمليات الشبكات ، فهو مستخدم على نطاق عالمي .

# - أنواع الشبكات حسب المنطقة :

يمكن أن نقسم الشبكات إلى أقسام حسب المنطقة الفاصلة كالتالي :

# 1 – الشبكة المحلية LAN :

وهي إختصار من جملة Local Area Network ، وهي شبكة ذو منطقة محـدودة وأكبـر مـسافة لهـا 100 m أي أنها لا تتعدى البناية بحالها .

### 2 – الشبكة المحلية الممتدة MAN:

وهـي إختـصار مـن جملـة  $f Metropolitan\,\, f Area\,\, f Network ، ويمكـن أن نقـول أن الحـرف <math>f M$  إختـصار لكلمـة f Medium ، وهي شبكة ذو منطقة أكبر من شبكة ال f LAN ، وأكبر مسافة لها مدينة بأكملها .

### 3 – الشبكة الممتدة **WAN**

وهي إختصار من جملة Wide Area Network ، وهي شبكة ذو مساحة غير محددة ( أي مفتوحة ) .

### 4 – الشبكة التخزينية SAN :

وهي إختصار من جملة Storage Area Network ، و هي أي شبكة من الشبكات السابقة ولكن التخـزين لا يكون على الجهاز PC ، بل يكون على سيرفر خاص بهذه العملية ، وكـل العمليـات علـى البيانـات مـن حـذف وتعديل وإضافة تتم على السيرفر .

# 5 – الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN :

وهي إختصار من جملة Wireless Local Area Network ، شبكة محلية ولكنها من غيـر أسـلاك يعنـي عبـر الأمواج اللاسلكية .


- أنواع الشبكات حسب الشكل Network Topology -

يمكن أن نقسم الشبكات إلى أقسام حسب شكل الشبكة كالتالي :


# : BUS Strategy الإستراتيجية المستقيمة – 1



وهذه الإستراتيجية تحتوي على فلسفتين للعمل إحداها نظري Logical و الأخرى عملي Physical : Physical : أما عن الناحية العملية فيقصد بها الـشكل العـام للإسـتراتيجية ، فـنلاحظ هنـا أنهـا تحتـوي علـى أسلاك مربوطة ب T-Connector ، وعلى جانبي الشبكة يوجد مسد للمعبر Terminator . Logical : الناحية النظرية وهي أنه من خلال الجهاز المرسل ، ترسل إشارة تسمى ال Media علـى شـكل نبضات الكترونية يتم إستقبالها من جميع الأجهزة كما في الشكل التالي :



ومن ثم تقوم بسؤال الأجهزة الأخرى :: هل هذه المعلومة لـك ؟؟ ويقـوم الجهـاز بردهـا إذا كانـت ليـست لـه وقبولها إذا كانت له كما في الشكل :




وعندما تصل إلى النهاية تتلاشى الإشارة .

و تفصيل عملية أخذ المعلومة من المرسل إلى المستقبل كالتالي :

يقوم الجهاز المرسل بإرسال ال Media لكل جهاز فتقوم هذه الإشارة بالمرور تدريجياً من أول جهاز إلى آخـر جهاز وتسأل هل هذه المعلومة لك يا جهاز ؟؟ فإذا كان الجواب لا ينتقل إلى غيره ليبحث عن الجهاز الهـدف ، أما إذا كان الجواب نعم يقول للجهاز المستقبل إنتظر قليلاً ريثما أقوم بتحميل الداتا ويستمر بالقول للأجهـزة الأخرى : ممنوع الإستقبال أو الإرسال لأنه يوجـد عنـدي جهـاز يريـد الإسـتقبال ، فيـذهب مـرة أخـرى ويـأتي بالمعلومة من الجهاز المرسل ثم يعطيها للجهاز المستقبل .

ومن أكبر مشاكل هذه الطريقة أنه إذا حدث وأن تعطل أحد الأجهزة ، كـل الـشبكة تتعطـل كمـا فـي الـشكل التالي :



: Ring Strategy الإستراتيجية الحلقية – 2




تشبه إلى حد كبير الشكل  $\mathrm{BUS}$  ولكنها من غير  $\mathrm{Terminator}$  على الأطراف أي أن الطرف الأيمن موصول مع

الطرف الأيسر .

ولكن هنا قمنا بإنشاء خط آخر بحيث أنه إذا إنقطع الخط الأول نستطيع أن نرسل البيانات عبر الخط الثاني ...

وتحتوي على نفس مشكلة الشكل BUS وهي أنه إذا كان أحد الأجهزة معطل تتعطل الشبكة كاملة .



3 – الإستراتيجية النجمية Star Strategy : هي عبارة عن إستراتيجية مركزية ففي الوسط نقوم بوضع جهاز إما Hub أو Switch أو Router أو أو أي أجهزة من أجهزة الشبكات . ونوصله مع الأجهزة الأخرى ، ومن أهم ميزات هذه الطريقة أنه إذا تعطل أحد الأجهزة لا تتعطل الشبكة أبداً . هذا بالنسبة للناحية العملية Physical .

# أما ال Logical : بطريقتين :

: CSMA - 1

إختصار ك Carrier Sense Multiple Access القسم الأول : Carrier Sense

في كل مرة يريد جهاز أن يرسل معلومات يقوم بتحسس الميديا هل هي مشغولة ( تنقل بيانات أخرى )

أم هي فارغة و متاحة !! فإذا كانت فارغة يقوم بنقل الداتا من وإلى الأجهزة المطلوبة ، أما إذا كـام مـشغول فيقوم بالإنتظار Randomly أي بفترة زمنية عشوائية .

القسم الثاني : Multiple Access

أي أنه يستطيع أن يرسل أكثر من مرة في وقت واحد .

# : CD/CA - 2

CD إختـصار مـن Collision Detection وهـي إكتـشاف أنـه يوجـد عنـدي حالـة تعـارض ، ويكـون حـل هـذه المشكلة بإيقاف الجهازين المرسـل والمستقبل وإعادة الإرسال . ( تكون بعد عملية الإرسال ) CA إختصار من Collision Avoidance وهي منع حدوث التصادم قبل عملية الإرسال أو أثناءه .

- : Hieratical Star Strategy الإستراتيجية الهرمية النجمية 4
- و هي عبارة عن مجموعات Star مربوطة مع بعضها بشكل هرمي .
  - : Hybrid Strategy الإستراتيجية الهجينة 5
- وهي هجين من الأنواع السابقة فمثلاً شبكة تحتوي على Bus و Star في نفس الوقت .
  - : Mesh Strategy الإستراتيجية الشبكية 6

في هذه النوعية يكون كل جهاز مرتبط مع كل جهاز بالشبكة ، فمثلاً لـو أنـي أمتلـك أربـع أجهـزة فـإني أربـط الجهاز الأول مع الأجهزة الأخرى والجهاز الثاني مع الأجهزة الأخرى والجهاز الثالث مع الأجهزة الأخرى والجهاز الرابع مع الأجهزة الأخرى . وهكذا ... لاحظ أنها غير عملية ومكلفـة فهـي تحتـاج العديـد مـن الأسـلاك ولكنهـا تؤمن منع إنقطاع الشبكة ، فمن خلال أي جهاز تستطيع الوصول لجهاز آخر .

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الثالثة : الأربعاء 2005-15-15

# طريقة النقل عبر الشبكات :

يقوم مبدأ النقل على النظام المسمى بـ  $\frac{OSI}{O}$  وهو إختـصار لجملـة Open  $\frac{OSI}{O}$  وهـي تكنولوجيا مستخدمة في عمليات النقل وموحّدة على مستوى العالم . وتتكون هذه الإستراتيجية من  $\frac{OSI}{O}$  طبقات  $\frac{OSI}{O}$  وهي :

- 7 طبقة نوع التطبيق المستخدم Application Layer
  - 6 طبقة نسق الملف Presentation
    - 5 طبقة ال Session 5
    - 4 طبقة النقل Transport
      - . Network طبقة ال
      - 2 طبقة ال Data Link
    - . Physical طبقة النقل الفعلى 1
- يمكن التعبير عنها بالجملة التالية لسهولة الحفظ : All People Seen To Need Data Processing -
- فإذا خرجت المعلومة من ال PC المصدر Source إلى ال PC الهدف Destination يتم تطبيق الطبقات مـن الطبقة رقم 7 نزولاً إلى الطبقة رقم 2 . ( ما يحدث في الجهاز المصدر )
- و إذا أتت المعلومة إلى ال PC الهدف Destination من ال PC المـصدر Source يـتم تطبيـق الطبقـات مـن الطبقة رقم 1 معوداً إلى الطبقة رقم 7 . ( ما يحدث في الجهاز الهدف )

وهنا شرح لجميع الطبقات بالترتيب من الطبقة السابعة إلى الطبقة الأولى :

# 7 – طبقة نوع التطبيق المستخدم Application Layer :

في هذه الطبقة ، و عندما يقوم المستخدم User بعملية الإرسال ، يتم تخزين ومعرفة البرنـامج المـستخدم في صـناعة الملـف المرسـل ، وهـو بالتـالي البرنـامج الـذي سيـستعمله الملـف لعمليـة الفـتح فـي الجهـاز المستقبل ، فلو أخذنا على سبيل المثال الملف ( Test.txt ) فنعلم أن البرنامج المستعمل هو Notepad .

### 6 – طبقة نسق الملف Presentation :

في هذه الطبقة يتم تخزين النسق Format للملف المرسل ، فعندما نرسـل ملـف txt.\* مـستحيل أن يفـتح على برنامج Windows Media Player كأنه ملف avi.\* ، بل يقوم بفتح برنـامج ال Notepad بـنفس النـسق الذي أتى به ، وإذا كان الملف مضغوط Compression أو مشفر Encryption يتم تحليله في هذه الطبقة .

### 5 – طبقة ال Session - 5

يمكن أن نسمي هذه الطبقة بوزير الخارجية فهي المسؤولة عن التنسيق مع نفس الطبقـة فـي الجهـازين المستقبل والمرسل ، فهي المسؤولة عن فتح القناة وإدارتها وفصلها أثناء عمليات النقل ، وهـي المـسؤولة عن المعلومات Information الملف المرسل و حالته هل وصل أم لا ، وكيفية إيصاله .

### 4 – طبقة النقل Transport :

وظيفة هذه الطبقة تقسيم الملف إلى أجزاء صغيرة تسمى Segment ، وتتمركز أهميته فـي تقـسيم الملـف إذا حدث وإنقطع الخط فلا نضطر للإرسال من البداية ، بل نقوم بعمليـة إسـترجاع Error Recovery للأجـزاء التالِفة ، و الأجزاء التي سـلمت تبقى في الجهاز المستقبل .

و لنأخذ الخزانة مثالاً على ذلك ، فلو أننا نريد أن ننقلها خارج غرفة ما وكان حجم البـاب صغير ، فـلا نـستطيع نقلها لكبر حجمها ( Bandwidth ) لذلك نقوم بتجزيئها ونقل كل جـزء علـى حـدى ... وإن حـدث أن كـسـر جـزء نقوم بتصليحه على إنفراد أو الإتيان بجزء جديد من غير الإضطرار إلى شراء خزانة كاملة جديدة .

و حجم الأجزاء يتم الإتفاق عليها في طبقة ال Session ، ويتم الإتفاق أيضاً علـى طريقـة الإرسـال هـل هـي متزامنه Synchronous أي مفصولة بفترات زمنية أم غير متزامنه Asynchronous أي متتالية ؟؟

### 3 – طبقة ال Network

في هذه الطبقة يـتم إضافة قـسمين للجـزء Segment ، وهمـا عنوانـا ال IP الخـاص للجهـازين المرســل والمستقبل ، وذلك للتأكيد على معرفة الجهازين المعنيين بعملية النقل

**Source IP** Des. IP Segment

. وتسمى هذه الطبقة L 3 Header أي المستوى الثالث $oldsymbol{\mathsf{L}}$ 

و الوحـدة المؤلفـة مـن ال Segment بالإضـافة لـل S. IP أي العنـوان للجهـاز المرســل و ال D. IP للجهـاز المستقبل تسمى بـ Packet

### : Data Link طبقة ال

في هذه الطبقة يتم إضافة قسمين آخرين لل Packet ، وهما عنوانا الماك للجهـازين المرسـل والمـستقبل MAC Address وسنتحدث عنه بالتفصيل فـي محاضـرة لاحقـة . أيـضاً يـتم إضـافة قـسمين فـي مـؤخرة ال

Packet وهما ال FCS **FCS CRC** S. Mac Segment | Source IP Des. IP Des. Mac وال CRC . كالتالي : وتسمى هذه الوحدة

. كاملة بالإسم  ${f Frame}$  وأيضاً تسمى هذه الطبقة بالإسم  ${f L}$   ${f L}$  أي المستوى الثاني

ولكن !!! لماذا قمنا بإضافة عنوان الماك MAC Address ؟؟

الجواب : في الطبقة الـسابقة أي الطبقـة رقـم 3 يقـوم جهـاز الراوتـر بإسـتعمال عنـوان ال  ${f IP}$  فقـط ، وذلـك للمرونة في عمليات تبادل الملفات ، ويستطيع أيضاً التعامل مع العنوان ال MAC ... لكـن جهـازا الـسويتش وال Hub لا تستطيعان التعامل إلا مع عنوان ال Hub وال

ولكن !!! ماذا يحدث لو تخلينا عن ال  ${
m IP}$  بما أن الراوتر يستطيع التعامل بواسطة عنوان ال  ${
m MAC}$  ؟؟ والجواب : هي أننا لو قمنا بإزالة ال  ${f IP}$  فلن نستطيع المرور من خلال الطبقة الثالثة ... لذلك لن يكون عنـدي عملية نقل ابدأ .

- إختصار CRC من الجملية التاليية Cyclic Redundancy Check وهيي خوارزميية Algorithm تستخدم للكشف عن الأخطاء For Error Detection ، فهي تقوم بالإتفاق مع طبقة ال Session فـي الجهـازين علـي رقـم عـشوائي ، ثـم يقـوم الجهـاز المـصدر Source PC بقـسمة ال Data علـي الـرقم العـشوائي ويقـوم بالإحتفاظ بناتج القسمة ، ثم يقوم بإرسال ال Data إلى الجهاز الهدف Destination PC ، وهناك أيـضاً نقـوم بتقسيم ال Data المستقبلة على نفس الرقم العشوائي ومقارنـة نـاتج القـسمة بـين الجهـازين . فـإذا كانـا متساويين تكون ال Data المرسلة صحيحة وعملية النقل صحيحة . أما غير ذلك فيكون هنـاك خطـأ بنـسبة 100% في عملية نقل ال Data

ولنأخذ مثالاً على هذه العملية : فعنـدنا معلومـات مرسـلة ولـتكن 01011011 ولنتفـق علـي رقـم عـشوائي وليكن 101 لنستخدمه في عملية التقسيم ، قمنا بالإتفاق عليه مـن كـلا طبقتـي ال Session فـي الجهـازين المرسل والمستقبل ، ولنفترض أن المعلومة وصلت إلى الجهاز المستقبل كالتـالي : 01011001 . نقـوم الأن بالتأكد بواسطة الخوارزمية CRC . فنقوم بعملية القسمة كالتالي :

01011011 01011001 فنلاحظ أن الناتج 101 101 إذن ::: يوجد خلل . 10010 10001

وهذه وظيفة خوارزمية CRC ، إكتشاف الأخطاء .

- إختصار FCS من الجملة التاليـة Frame Check Sequence ووظيفـة هـذه الخوارزميـة تـرقيم ال Segment إلى أرقام حسب ترتيبهم في الملف ، فإذا حدث أن إنتقلت Segment قبل الأخرى ، يتم الترتيب فـي الجهـاز المستقبل حسب الخوارزمية FCS .

1 – طبقة النقل الفعلي Physical :

تقوم هذه الطبقة بتحويل ال Frame إلى أرقام ثنائية 1٫0 ومن ثم تحميلها على ال Media .

- -- بعد الطبقة الأولى يتم نقل المعلومة كاملة من الجهاز المرسل إلى الجهاز المستقبل ...
- . وبالنسبة للإستلام من جهاز المستقبل Des. PC يتم التعامل مع ال Data من الطبقة 1 إلى 7 تراجعي-

- وهذه الطبقات غير موجودة فعلياً أي أنها نظريات قمنا بشرحها لنفهم كيفة نقل المعلومة من جهاز لآخر .

3 – Network	Router (IP)
2 – Data link	Switch / Bridge / NIC (MAC)
1 – Physical	HUB / Repeater / Media

وبالنسبة للأجهزة يمكن تصنيفها كالتالي بالنسبة للطبقات : حيث أن العلاقة هرمية ، فالمستوى الثالث يستطيع التعامل مع المستوى الثاني والأول ، لكن المستوى الأول لا يستطيع التعامل مع المستوى الثاني ولا المستوى الأول ...

نلاحظ في الجدول السابق ، أن الراوتر يستطيع التعامل مع الطبقة الثالثة بواسطة ال  ${
m IP}$  لأنه يحتـوى علـى وظائف كثيرة تأهله لعمل ذلك ، إذن نستطيع القول أن جهاز الراوتر أفضل جهاز في القائمة . وظائف كثيرة تأهله لعمل ذلك ، إذن نستطيع القول أن جهاز الراوتر أفضل مع ال  ${
m Switch}$  . وال  ${
m MAC~Address}$  .

# إستدعاء الجهاز بإسمه دون عنوانه بواسطة ال DNS :

إختصار ال <mark>DNS</mark> قادم من جملة Domain Name Service أي خدمة إسم الدومين ، وهو موجـود فـي طبقـة ال Application ، وهو المسؤول عن إستدعاء جهاز بواسـطة إسـمه دون الحاجـة لـل IP ، فـنحن نعلـم أنـه بإمكاننا الدخول لجهاز عبر الشبكة دون الحاجة لمعرفة عنوانه IP . ولكن <mark>كيف</mark> ؟؟؟

يقوم ال DNS بتخزين أسماء الأجهزة المتوافرة على الشبكة وعنوانها بجدول يقـوم بتخزينـه فـي الكـاش أي الذاكرة العشوائية ، فعندما نقوم بإستدعاء جهاز بالإسم ، يقـوم ال DNS بتحويـل الإسـم إلـى عنـوان IP ثـم يقوم بالبحث عنه في الجدول الخاص به فإذا كان موجود تمّت العملية بنجاح ، أما إن لم يكـن موجـود فتظهـر لك رسالة تنبهك إلى أن الإسم غير موجود ...!!!

- وهنا معلومة مهمة لا يدريها كثير من مستخدمي الإنترنت ، فهل لاحظت يوماً أنك عندما تقوم بكتابة عنـوان بريد الياهو <u>www.Yahoo.com</u> ما يحدث في الشريط السفلي المسمى بشريط الحالة ؟؟ أكيد قمت بذلك ، فهو يقوم بكتابة عبـارة تـدل علـى أنـه يقـوم بالبحـث عـن عنـوان ال IP الخـاص بـسيرفرات الياهو ... من خلال إسمه في جدول الكاش للسيرفر الذي تستخدمه ، ولـو أنـك قمـت بكتابـة ال IP الخـاص بالسيرفر !! لفَتحت صفحة الياهو بشكل أسرع لأنك تقوم بإضاعة وقت وذلك بالبحث عن عنوان الياهو . أي أننا في الطبقة الثالثة نقوم بإرسال ال Media لإحضار جميع ال IP الخاصة بالموقع المطلوب .

### : ARP جدول ال

وهو ً إختـصار لجملـة Address Resolution Protocol ، ومعناهـا الحـصول علـى عنـوان ال  $\mathrm{MAC}$  مـن خـلال عنوان ال  $\mathrm{IP}$  مـن خـلال عنوان ال  $\mathrm{IP}$  مـن خـلال

OHISSUO4@HOUHAH.COH


# Application Presentation Session Transport Internet Network Data Link Physical OSI Model TCP/IP Model

Jordan, Amman 1ei: ( 00 902 /9 052/425 )


بروتوكول ال TCP / IP : ظهر هـذا الـبروتوكـول الخاص أو هذه الهــيكلــية من خــلال وزارة الدفاع الأمريكية ، وذلك لإنشاء بروتوكول خـاص بهـم، وقاموا بإعادة هيكلة للطبقات حيـــث جعلــوها بأربع طبقات

بدلاً من سبع طبقات كالتالي:

- أما عن ماهية ال TCP / IP : فهـي عبـارة عـن بروتوكـول نقـل TCP ) Transport ) وبروتوكـول للـشبكة Network Layer أي ( IP ) .ويمكن توضيح البروتوكولات لكل طبقة كالتالي :



وهذه الصورة توضح جميع الموديولز لكل طبقات ال TCP / IP . ولمعرفة أين يمكن تعريفه وضبطه في جهازك إليك هذه الصورة المؤلوفة :



البروتوكولات المسؤولة عن عمليات النقل في طبقة ال Transport Layer :

داخل طبقة ال Transport يوجد بروتوكولان لعمليات النقل وهما : TCP و ال UDP

برتوكـوك اك  $rac{ extbf{TCP}}{ ext{CP}}$  : وهـو إختـصار لجملـة  $extbf{Transport}$   $extbf{Control}$  ووظيفتـه الـسيطرة علـى عمليـة الإرسال ، وهو أيضاً مسؤوك عن عملية نقل اك Data من خلاك المستخدم  $ext{End User}$  .

دورة CCNA للشبكات الدرس الثالث

بروتوكول ال ${f UDP}$  : وهو إختصار لجملـة  ${f User\ Data\ Protocol}$  وهـذا البروتوكـول خـاص بـاك  ${f PC}$  فهـي لغـة التخاطب بينها ، ويتم من خلاله الإتفاق على عمليات النقل ومتطلباتها .

- خصائص بروتوكول ال TCP :

يوجد خصائص لهذا البروتوكوك وهي :

: 3 Way Hand Check -1

في هذه العملية يقوم ال  $\operatorname{PCs}$  المعنيان بعملية النقل على الإتفاق على زمـن محـدد للرد ( الإستلام ) إن تم إرسـال ال Data أم لا ، وإذا حدث أن لم ترسل ال Data يقوم المستقبل بالإنتظار ثلاثة أضعاف المدة المتفق عليها ، وإذا لم تصله يقوم بطلبها مرة ثانية . كما في الشكل الجانبي :

وسميت بالتشييك الثلاثي لأنها تحتوي Segment 1 عُلى ثلاث عمليات وهي أُخذ ثُم طلبُ Acknowledge 2 ثم أخـــذ . كما في الشـكل التالــي :

Segment 2

2 – الموثوقية والصحة Real able - 2

لأنه في حال لم ترسل بيانات ( كما في الحالة الأولى ) يقوم بالسؤال عنها ، ويبقى يـسأل عنهـا إلـي أن تصله ، فهو موثوق ولا يمكن أن تضيع بيانات أبداً من خلاله .

. Connection – Oriented عمليات الفتح والإغلاق لأنه هو المسؤول عن فتح قناة إتصال Connection عند الإرسال ، وهو أيضاً المسؤول عـن إغلاقها ، ويجب عليه إرسال البيانات إلى الطرف الآخر .

- خصائص بروتوكول ال UDP :

يوجد خصائص لهذا البروتوكوك وهي :

: 2 Way Hand Check-1

وهي تقوم بالأخذ فقط دون الطلب . كما في الشكل التالي : ويجب علينا أن نذكر هنا أن عمليات النقل أسرع بكثير من ال TCP لأنها تحتاج عمليتان فقط وليس ثلاث .


2 − غير موثوق به Unreal able − غير لأنه إن حدث وأن لم ترسل بيانات ( كما في الحالة الأولى ) لا يقوم بالـسؤال عنهـا ، فهـو غيـر موثـوق ويمكن أن تضيع بيانات من خلاله .

> . Connection – Less– 3 ليس له علاقة بفتح ال Connection أو إغلاقها .

- البروتوكولان السابقان قد يكونا معروفين بالنسبة لك إن ذكرنا الإسـم المـرادف لهمـا فـي عمليـات النقـل ، فالبروتوكوك TCP يستخدم اك FTP لعمليات النقـل وهـو إختـصار مـن File Transport Protocol أي أنـه البروتوكول المسؤول عن نقل البيانات ، أما البروتوكول  $\mathrm{UDP}$  فيستعمل ال  $\mathrm{TFTP}$  وهو غالباً مـستخدم فـي عمليتا التنزيل Download ( للسرعة ) .

> ولكي نقوم بزيادة كفاءة وسرعة البروتوكول FTP المسؤول عن عمليات النقل ، صمم هذا البروتوكول ليتحكم بنفـسه ، أي أنه يقوم بزيادة عـدد ال Segment المرســلة في الوقت الواحــد ، وهذا ما يعرف بالمصـطلح Windowing / Sliding وهـــي عمليات الزيــادة والنقـــصان فـي عـــدد ال Segment المرسلة في الوقت الواحد ، ويمكننا تمثيل هذه العــملية بالشكل التالي:

> أي أننا إذا وجدنا أن الخط يتحمّل ويمكـــننا زيادة عدد ال Segment نقوم بذلك تدريجياً ، ولكن إن كثرت الأخطاء وقام بطلب Segment بشكل كبير نقوم بالتقليل إلى ان يستقر الخط ، والعمـــلية مســتمرة ، اي اننا نقوم



Segment 1

Acknowledge 2

Segment 2

Acknowledge Segment 2

Segment 2

Segment 1


Segment 2

مرّة بالزيادة ومرة أخرى بالتقليل وسميت بإسم Windowing / Sliding لتشابه العملية ، فنحن على سـبيل المثال نقوم بفتح الشبابيك إذا وجدنا أنه لا يوجد غبار خارجاً ، وكلما إشتدت الريح أو زادت الغبار نقوم بإغلاق الشبابيك تدريجاً . وهذه الفكرة جاءت لزيادة الأداء Performance والكفاءة .

وعمليات الزيادة والنقـصان تنـاقش مـن الطـرفين أي مـن ال Source وال Destination ، والعـدد الإفتراضـي المتفق عليه هو 1 في عمليات النقل وأيضاً إن حدث Error Correction يكون معدل النقل 1 أيضاً ، أي نقـل واحد وطلب واحد ( متتالي ) .

وهذه العملية تجري وأنت لا تدري !! . فهل قمت بتنزيل ملف ولاحظـت أنـه يقـوم بزيـادة المعـدل مـرة ويقـوم بالتقليل مرة أخرى !!! هذه هي العملية وهذا سببها ( أضفها لمعلوماتك ) .

# وهذه أمثلة على العملية Windowing / Sliding :



### في المثال رقم 1:

قمنًا بإرسال Segment ، وحدث خطأ بالقطعة الأخيرة لذلك قمنا بالـسؤال عنهـا مـرّة أخـرى وأرسـلناها ثـم طلبنا ال Segment رقم 4 ولم نقم بالإرسال إلا مرة واحدة لأننا قلنـا أنـه فـي حالـة ال Error Correction لا نرسل إلا واحدة فقط ، فأرسلناها واحدة وطلبنا واحدة فقط .

### في المثال رقم 2 :

قمنا بإرسال Segment ، وحدث خطأ بالقطعة الثانية لذلك قمنا بالسؤال عنها مرّة أخـرى وأرسـلناها ثـم طلبنا ال Segment . وحدث خطأ بالقطعة الثانية لذلك قمنا أنـه فـي حالـة ال Error Correction لا طلبنا ال Segment وقم 5 ولم نقم بالإرسال إلا واحدة فقط ، فحدث عندي خلل في القطعة رقم 5 ثم أرسلناها وطلبنا القطعة رقـم 7 لأن القطعة رقم 6 وصلت سالمة عندي ، وكما الحال في المثال الأول أرسلنا الخامسة ثم طلبا واحدة فقط ( وليس أكثر من واحدة ) .

### في المثال رقم 3:

قمنا بإرسال Segment 3 ، وحدث خطأ بالقطعة الثانية والثالثة لذلك قمنا بالـسؤال عـن الأولـى مـرّة أخـرى وأرسلناها ثم طلبنا ال<math>Segment 1 الثانية التي حصل فيها خلل وهي رقـم 9 ، وكمـا الحـال فـي المثـال الأول أرسـلنا ثم طلبا واحدة فقط ( وليس أكثر من واحدة ) .

وهنا نكون قد أنهينا المحاضرة الثالثة بنجاح ... وأرجوا أن تكون قد إستفدت من هذه المعلومات ، وأن تعلم أن عملية نقل أو تنزيل ملف ليست بالأمر السهل بالنسبة لل  $\operatorname{PC}$  .

دورة CCNA للشبكات

# بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الرابعة : السبت 19-06-2005

# : LAN Installation تركيب الشبكة المحلية

عندما نقوم بتركيب شبكة داخلية محلية LAN يجب علينا مراعات قاعدة 3-4-5 وكثير من المستخدمين لا يراعونها أو قد لا يعرفونها أصلاً ، وإليك بيان كل شيء :

5: Segment Maximum

4: LAN Device Maximum

3: Used Segment


5 : إذا زاد عدد الوصلات بين الجهازين عن خمسة ، لا يتم نقل بيانات أبداً .

4 : إذا زاد عدد الأجهزة المستخدمة في عملية النقل عن أربعة ، لا يتم نقل بيانات أبداً .


3 : إذا زاد عدد الوصلات المستخدمة في عملية النقل عن ثلاثة ، لا يتم نقل بيانات أبداً .

### القاعدة 5:

نقوم بأخذ الجهاز الأول في الشبكة المعنية ثم نقـوم بأخـذ الجهـاز الثانيـة و نـضعهم علـى شـكل مـستقيم ( نظرياً وليس عملياً ) ونقوم بحساب الوصلات الكلي بينهما ، وقد تكون الوصلات بين الأجهزة PC ، أو الأجهـزة المستخدمة في عمليات النقل مثل ال Switch ... إلخ ، وهذا مثال على ذلك :




نريـد نقـل البيانـات بـين الجهـازين بـاللون الأزرق ، نقـوم بأخـذ الجهـازين علـى إنفـراد وإيجـاد عـدد الوصـلات المستعملة لعملية النقل ، كالتالي :



نلاحظ هنا أن عدد الوصلات المستعملة هي 6 وهي أكثر من العدد 5 ، إذن لـن يـرى الجهـازين بعـضهما فـي نفس الشبكة لأنه تم حدوث خلل في القاعدة 5 ، وهذه مشكلة Technical لا ينتبه لها معظم المـستخدمين للشبكات أو الواضعين للشبكة المحلية .


وهذا مثال صحيح على القاعدة :



فهنا عدد الوصلات خمسة ...

### القاعدة 4 :


إذا زاد عدد الأجهزة ( فقط أجهـزة التوصـيل ) مثـل الـسويتش والراوتـر وغيرهـا عـن أربعـة ، دون النظـر إلـى الأجهزة PC ، فإننا نقول أن الجهازين لا يرون بعضهم ، ولنأخذ مثالاً على ذلك : دورة CCNA للشبكات



فهنا عدد الأجهزة 5 وهي أكبر من العدد 4 ، إذن يوجد خلل .

### القاعدة 3:

إذا زاد عدد الوصلات المستعملة عن ثلاثة ( وهنا أي وصلة كان جهاز ال PC طرف فيها نـسميها مـستعملة ) ، فنقول أن الجهازين لا يرون بعضهم فـي الـشبكة . وكـل جهـاز شـبكة مـرتبط مـع أجهـزة PC نعتبـره وصـلة مستعملة ، وهنا مثال على ذلك :



فلاحظ معي أن عدد الوصلات المستخدمة 4 أي أنها مخالفة للقاعدة 3 .

 $\pm 5 - 4 - 3$  لنأخذ مثالاً على شبكة ونظبق عليها القاعدة

أولاً :

. عدد الوصلات الكلي 6 ،

فشلت قاعدة ال 5 .

ثانىاً :


عدد الأجهزة الكلي 5 ،

فشلت قاعدة ال 4.


ثالثاً :

عدد الوصلات المستعملة 4 ،

فشلت قاعدة ال 3.



لذلك ، نستخدم الشكل الهرمي ، بدلاً من الشكل المستقيم .كما في الشكل التالي :




\* أما في حالة الشبكات الكبيرة فنستخدم أجهزة الراوتر بدلاً من هذه الشبكة الصغيرة .

ففي الشكل التالي : عدد الوصلات الكلي تساوي 4 عدد الأجهزة المستخدمة 3 وعدد الوصلات المستعملة 2

# طريقة شبك الأجهزة بواسطة الأسلاك:

تتكون أجهزة الإتصالات بالشبكة بما فيها ال  $\operatorname{PC}$  من مخارج لربطها مـع بعـضها ، وهـي تتكـون مـن  $\operatorname{Pin}$  ، و الشكل التالي لتركيبة أجهزة ال  $\operatorname{NIC}$  وأجهزة ال  $\operatorname{Switch}$  وال



: من 8 أسلاك يوجد إثنان فقط للإرسال و إثنان الإستقبال . حيث PC يتكون المخرج في ال


. Transport : للإرسال : TX

. Receive للإستقبال : RX

ولاحظ معى أن كـل مخـرج للإرسـال يجـب أن يتـصل مـع مخـرج للإسـتقبال ، فـلا يجـوز أن يكـون المخرجـان مستقبلان أو مرسلان ، أي بمعنى أنه يجب أن يكونا مختلفين .


# طرق التوصيل وصناعة الكوابل:

بين الأجهزة المختلفة نستخدم كوابل ال UTP وقـد شـرحناها مـن قبـل ، وهنـاك ثـلاث طـرق لـصناعة كيبـل حسـب الأجهزة المستعملة في الأطراف ، كالتالي :




1 – طريقة ال String Through : وهي تستعمل للربط بين : PC → SW PC → HUB Router → SW Router → HUB

وسميت بهذا الإسم لشكلها المستقيم



2- طريقة ال Cross-Over : وهي تستخدم للربط بين جهازين وهي أستخدم للربط بين جهازين عشابهين : PC o PC HUB  $\to$  HUB  $\to$  SW SW  $\to$  HUB لأن جهازي ال SW o HUB وال SW o HUB تعتبر أجهزة متساوية أي جهاز واحد . وسميت بذلك لشكلها المتقاطع .

دورة CCNA للشبكات



3 – طريقة ال Roll-Over : وهذه الطريقة حصرياً للربط بين ال PC وال Router وذلك لعمل Configuration له ، وذلك من منفذ ال Console .

وهنا تستعمل وصلة خاصة تسمى DB male 9 وهي تتكون من طرفان طرف بالسيريال ( COM ) والطرف الآخر هو UTP .

# ترتيب الألوان في كوابل ال UTP :

هناك ترتيبان عالميان ، وهما EIA / TIA 568B و EIA / TIA 968B والإسـمين EIA و EIA هما منظمتان عالميتان مسؤولتان عن تنظيم الألوان في هذه الكوابل .

وإليك الآن ترتيب كل نوع على حدى:

### **EIA / TIA 568B**

- 1 White Orange
- 2 Orange
- 3 White Green
- 4 Blue
- 5 White Blue
- 6 Green
- 7 White Brown
- 8 Brown

### **EIA / TIA 568A**

- 1 White Green
- 2 Green
- 3 White Orange
- 4 Blue
- 5 White Blue
- 6 Orange
- 7 White Brown
- 8 Brown

والنوع EIA / TIA 568B هو الأكثر إنتشاراً .

وَكلِّ نُوعٍ من النوعان السابقان له إُخْتلافاتُ في الإستعمال حسب الأطراف المستخدمة .

# بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الخامسة : الأربعاء 22-06-2005

# ماهية بروتوكول الشبكة IP وأقسامه :

يتكون ال IP من 32 Bit ، ويقسم إلى أربعة أقسام ، ويمكـن تـسميته 4 Octets أي أربـع مجموعـات ثمانيـة لأنه يقسم إلى ثمان بتات لكل قسم كالتالي :

8Bit	،8Bit	،8Bit	،8Bit
Oct	Oct	Oct	Oct

وهو قابل للتغيير Logical خلاف ال MAC Address الذي يعد Physical والذي لا يمكن تعديله أبدأ . . ويطلق مصطلح  $f{Identity}$  على عنوانا ال  $f{IP}$  وال  $f{MAC}$  لجهاز ما ، فهو المعرّف لجهاز ما

ومن أهم وظائف ال IP أنه هو الذي يحدد هل الجهاز الذي يحمله في نطاق شبكة مـا أم لا ، و يقـسم فعليـاً إلى قسمين وهما :

. Network **P**art ( NP ) و هو القسم الأيسر ، ويجب أن يكون متشابه لنفس الشبكة .

. Host Part ( HP ) وهو القسم الأيمن ، وهو يختلف لكل جهاز بالشبكة .

ونضرب مثالاً لتفهم طبيعة كلا الجزئين:

لو قمنا بأخذ ثلاثة شبكات خلوية في بلد مـا ( الأردن مـثلاً ) : فاســت لينـك ، و موبايـل كـوم ، وشـبكة أمنيـة ومفاتيحها : 079 ، 077 ، 078 على التوالي . وقمنا بأخذ أرقام عشوائية لهواتف خلوية كالتالي :

NET	HOST
079	652842
077	245256
079	652421
078	552458
077	254415
078	852546

فهنا يمكن متعرفة ال NP وال HP بكل ستهولة ، فيال NP هيو الرقم أو العنوان الذي يضم أكثر من جهاز في شبكة واحدة ، وهنا نري أن الأرقام التي على اليسار ( المفاتيح ) هي قسم الشبكة ـ Network Part ، ويمــكن أيضاً تميـيـز كل الأرقـام التي في نفـس الـشبكة بمساواة القسم الأيسر مع الأرقام وأخذ المتشابه .

أما ال HP فـنلاحظ أنها مخـتلفة تـماماً ولا يمكـن معرفة الشبـكات التي ينضم إليها ، و لا يجوز أن يتساوى رقمين بهذا القسم .

# تقسيمات وأنواع ال IP :

هناك تقسيمات وأنواع لل NP وال HP . وهي مصنفة حسب العدد المطلوب للـشبكة المختارة ، أي أنـه إذا كان العدد قليل أو متوسط أو كبير يمكننا إختيار النوع الملائم لذلك ، فلا يصح أن أنشأ شبكة تستوعب 1000 عنوان ، لـ 15 جهاز !! ، وإليك التقسيمات :

Class A: ------ , ------ +P------ , ------ +P------ ==  $2^{24}$  = 16777216 IP Class B: ------ , ------ , ------ , ------ HP------ ==  $2^{16}$  = 65536 IP Class C: ------NP------, ------NP------, -------HP------ ==  $2^8$  = 256 IP

Class D: Multi Casting, Used By Computer And OS.

Class E: Reserved, UnUsed

لاحظ معى أن الأنواع السابقة مختلفة في عدد ال IP التي تأخذها ، و يمكن إختيار النوع المناسب للشبكة الموجودة ، ولاحظ أيضاً أنه يوجد نوعان Class D , Class E مستخدمان في داخل الجهاز . و يتم معرفة نوع ال Class الموجود في الشبكة من خلال أول ثمانية First Octet Rule ، كالتالي :

 $0 - 127 \rightarrow \text{Class A}$ 

128 - 191 → Class B

192 – 223 → Class C

الباقي ( 256 – 224 ) ذهبت للنوعين Class D , Class E الباقي


```
لنأخذ الكم الوافر من الأمثلة لأن هذه العملية مهمة حداً خصوصاً في تركيب الشبكة :
                                                                                 - معرفة النوع :
-10.62.11.30 \rightarrow \text{Class A}
-190.40.40.1 \rightarrow Class B
-199.24.44.57 \rightarrow \text{Class C}
                                                                        - معرفة ال NPو ال HP :
- 19 . 70 . 11 . 9 → Class A →: -----NP-----, -----HP-----, -----HP-----
                                                       . 11 .
                                     19
                                                  70
-188.60.68.7 \rightarrow \text{Class B} \rightarrow : ----\text{NP}----, ----\text{HP}----, -----\text{HP}----}
                                            . 60 . 68
                                     188
                                                                     .
-200.3.12.8 \rightarrow \text{Class C} \rightarrow : ----\text{NP}----, ----\text{NP}----, -----\text{HP}----}
                                     200 . 3 . 12 .
                                                  - معرفة هل الجهاز بالشبكة أم لا ( نفس ال NP ):
-20.42.4.75 ?? \rightarrow 20.42.4.20
-20.42.4.75 \rightarrow \text{Class A}
                                                  20.42.4.20 \rightarrow \text{Class A}
                 Class A: ----- , ----- HP----- , ----- HP-----
                           20.X.X.X ? = 20.X.X.X \rightarrow Yes
                                    إذن هما في نفس الشبكة
-30.42.4.75 ?? \rightarrow 20.42.4.20
-30.42.4.75 \rightarrow \text{Class A}
                                                   20.42.4.20 \rightarrow \text{Class A}
                 Class A: ----- NP----- , ----- HP----- , ----- HP-----
                           30.X.X.X ? = 20.X.X.X \rightarrow No
                                 إذن هما ليسا في نفس الشبكة
-130.20.6.17 ?? \rightarrow 130.20.8.17
-130.20.6.17 \rightarrow \text{Class B}
                                                  130.20.8.17 \rightarrow \text{Class B}
                 Class B: -----NP-----, -----HP-----, -----HP-----
                         130.20.X.X ? = 130.20.X.X \rightarrow Yes
                                   إذن هما في نفس الشبكة
-130.22.6.17?? \rightarrow 130.20.8.17
-130.22.6.17 \rightarrow \text{Class B}
                                               130.20.8.17 \rightarrow \text{Class B}
                 Class B: -----NP-----, -----HP-----, -----HP-----
                         130.22.X.X ? = 130.20.X.X \rightarrow No
                                 إذن هما ليسا في نفس الشبكة
-201.49.18.60 ?? \rightarrow 201.49.18.17
                                                   201.49.18.17 \rightarrow Class C
-201.49.18.60 \rightarrow Class C
                 Class C: -----NP-----, ------HP-----
                        201.49.18.X ? = 201.49.18.X \rightarrow Yes
                                   إذن هما في نفس الشبكة
-201.49.19.60 ?? \rightarrow 201.49.18.17
-201.49.19.60 \rightarrow \text{Class C}
                                                    201.49.18.17 \rightarrow Class C
                 Class C: -----NP-----, ------HP-----
                         201.49.19.X ? = 201.49.18.X \rightarrow No
                                 إذن هما ليسا في نفس الشبكة
```

# معرفة عدد الشبكات في المجموعة الواحدة :

تتكون الشبكة الواحدة في أغلب الأحيان من أنواع مختلفة من الشبكات ، المحليـة والممتـدة ، ولكـي نعـرف العدد لهذه الشبكات ، يجب علينا معرفة كيفية تقسيمها . فهناك قاعدتان لذلك وهما :

- كل وصلة من راوتر إلى أجهزة أخرى ( ما عدا الراوتر ) تعد شبكة محلية واحدة LAN .
  - كل وصلة بين جهازي راوتر تعد شبكة عالمية WAN .

والآن لنأخذ رسمة لتوضيح الأمر:



لو قمنا بالسؤال : كم شبكة ( شبكة داخلية  ${
m LAN}$  + شبكة واسعة  ${
m WAN}$  ) موجود عندي ؟ الجواب كالتالي :

- كما قلنا سابقاً أنه كل وصلة بين راوتر وراوتر تعتبر شبكة واسعة  $\operatorname{WAN}$  . ونلاحظ كمـا فـي الرسـمة السابقة ، أننانمتلك ثلاثة راوترات مربوطين بوصلتين . إذن عندي  $2 \ \mathrm{WAN} \ \mathrm{Networks}$
- وأيضاً كما قلنا أنه أي وصلة بين راوتر وأجهزة توصيل تعتبر شبكة محلية  ${
  m LAN}$  ، وهنا نمتلك خمـسة وصلات بين الراوترات الثلاثة والأجهزة ... إذن عندي  ${
  m 5~LAN~Networks~Connection}$  .

... يصبح العدد الكلي : 2+5=7 شبكات في الرسمة ككل ...

# وأيضاً يجب علينا معرفة :

- أن كل جهاز راوتر قد يكون في دولة في المشرق وآخر في المغرب والشبكة بينهمـا شـبكة موسـعة أي لا حدود لها . وهي موصلة بعدد من الطرق كما ذكرنا سابقاً .
  - كل شبكة محلية يستطيع أي جهاز فيها أن يرى جهاز آخر في نفس الشبكة .

# منوعات ومحظورات إستعمال ال IP Address ممنوعات

1 – ممنوع أول octets في قسم ال NP أن تكون صفر ( 0 ) ← ctets في قسم ال NP أن تكون صفر ( 0 )

. 127 . 224 . 23 . 5 ← ممنوع أول octets في قسم ال NP أن تكون 127 ← 23 . 5 - 24 . 23 . 224 . 23 . 4

والسبب َفَي ذلك أنها محجوزة لعُملية ال Loop Back . وهي التشييك على نفس الكرت هل يقوم بالإيـصال بشكل صحيح أم لا . فهو يقوم بإرسال إشارة Ping إلى نفسه .

ولكي تتأكـد أن كـرت NIC شـغال تمـام أم لا . يمكنـك فعـل ذلـك وأنـت جـالس وراء الـشاشـة ولا داعـي لأن تفحصه . فما عليك إلا الدخول إلى شاشـة ال Command Prompt من خـلال قائمـة Start ثـم Run وكتابـة cmd ثم كتابة الأمر Ping مع أي IP بشـرط أن يبدأ بـ 127 ، وإذا نجحت في ذلك ستظهر لك الكتابة التالية :

[Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600

.C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp)

D:\Documents and Settings\OMS>ping 127.11.12.62

:Pinging 127.11.12.62 with 32 bytes of data

Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

**:Ping statistics for 127.11.12.62** 

 $\angle$ (Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss

:Approximate round trip times in milli-seconds

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

D:\Documents and Settings\OMS>

وهنا قمنا بإرسال Packets إلى نفسنا وقام بالرد عليها بأقل مـن 1 ميلـي ثانيـة ، وهـذة علامـة كافيـة أن ال NIC أي كرت الشبكة شغال عندنا تمام .

ويمكن أن نفسر أيضاً عملية ال Loop Back بهذا المثال :

لو أنني رجل أعمال مهم ( إن شاء الله ) ولا تمـر ربـع سـاعة دون إتـصال مـن شـركات متعـددة ، فلـو جائـت ساعتان بدون إتصال ، أقوم بالشّك بأن خط هاتفي معطل . فأقوم على الفور بالرن على نفـسي . فـإن قـال أنه مشغول . فالجهاز شغال وهذه فترة راحة . لا يوجد إتصالات . أما إن قال لي أنه لايمكـن الإتـصال فـأقوم على الفور بالإتصال بالشركة لمعرفة السبب .

Class~A لا يجوز أن يكون كامل قسم ال Host Part أي الجزء الأيمن ، أصفار مثال كما في Class~A لو كـان الـرقم HP ل أصفار . 0~.~0~.~0~.

والسبب في ذلك أنه وصف للـشبكة Network ID ، و مثالاً على ذلك أي شـبكة أرقـَام محمولـة ولـتكن ( فاسـت لينـك مـن الأردن ) فرمـز الـشبكة هـي 079 ، إذن مفتـاح الـشبكة لفاسـت لينـك والـذي يميزهـا عـن الشبكات الأخرى هي 000000 079 ..

- 4 لا يجوز أن يكون كامل قسم ال Host Part أي الجزء الأيمن ، 255 ، مثال كما في Class B لو كان الرقم + 4 لا يجوز أن يكون كامل قسم ال + 4 واحـدات بمعنى أن كـل خانـة مـن الخانتـان اللتـان علـى اليمـين + 525 . 255 ، فهنا كل قسم ال + 4P واحـدات بمعنى أن كـل خانـة مـن الخانتان اللتـان علـى ولـيس تساوي 11111111 بالثنائي . وهنا الأصح أن نقوم عدد خانات ال + 125 لأننا سنجد في الدرس التالي تفصيل لشيء إسمه شبيكات + 8 وهذه الشبيكات لها حدود أقل من 255 قد يكون إلحد هو عبارة عن 16 أو 25 ... إلخ ، وقلنا 255 لأنها الإفتراضية كما ستعلم بعد قليل .

وسبب ذلك لأنه ال Broadcast Address . و يجب أن نقوم بتعريفه لأهميته . أنواع النقل ضمن الشبكة الواحدة ثلاثة :

1 - 1 - (بين جهازين ) . 1 - 1 : Unicast – 1 : ويكون النقل في هذه الطريقة من جهاز لجهاز

Multicast - 2 : ويكون النقل في هذه الطريقة من جهازين فما أكثر إلى العدد الكلي للأجهزة -1 فما أقل أي يمكننا كتابته على الشكل التالي 2 - (0.00) - 0.000 أي يمكننا كتابته على الشكل التالي 0.000

Broadcast – 3 : ويكون النقل في هذه الطريقة من جهاز للكل . وتستخدم غالباً في طلب ال ARC : ويكون النقل في طلب ال Address ووضعه في جدول ال ARP ، لمعرفة أي الأجهزة المعنية بالإستقبال . 1 - ن

\* يمكننا إستنتاج أن عدد ال IP الممنوحة لنا أو المتاحة هي 2-256=254=256 و يمكننا المستبعدان هما رقما ال Network ID وهو 0 ، و الإثنان المستبعدان هما رقما ال



# حدود أنواع ال Classes ) IP حدود أنواع

عرفنا سابقاً أنه يمكننا معرفة نوع ال IP Class المستخدم من أول جزء من ال IP كالتالي :

 $0 - 127 \rightarrow \text{Class A}$ 

128 - 191 → Class B

192 - 223 **→** Class C

ولكن .. ماذا إن كان العنوان بالثنائي أي Binary System ؟؟

الجواب : ولا أسهل من ذلك . فقط ما علينا إلا تحويل الأرقام إلى النظام الثنائي لتصبح :

 $00000000 - 011111111 \rightarrow \text{Class A}$   $10000000 - 101111111 \rightarrow \text{Class B}$  $11000000 - 11011111 \rightarrow \text{Class C}$ 

فلو لاحظت معي أنه يمكننا معرفة نوع ال Class دون التحويل أبـداً ، وذلـك مـن خـلال الأرقـام التـي بـاللون الأحمر فإذا بدأ بها الرقم علمنا فوراً إلى أي Class تنتمي .

### : Subnet Mask

وهو أحد الخيارات التي نراها بشكل مستمر . فهذه الخاصية مهمة في عمليات النقل . وطريقة وضعه في غاية السهولة . فما عليك سوى أن تضع ال IP ( طبعاً مع معرفة نوعه IP ) ، ووضع خانات بالثنائي بحيث غاية السهولة . فما عليك سوى أن تضع ال IP IP ، IP IP IP ، كالتالى :

Class A: ------, ------HP------, ------HP------, ------HP------, 00000000 , 00000000 , 00000000

Class B: ------, ------, ------, ------, ------HP------, ------HP------, 00000000 , 00000000

Class C: ------, ------, ------, ------HP------, 00000000

حيث أن كل Octet هي ثمان خانات ثنائية أي 0 أو 1 . ولو قمنا بتحويل الأرقام إلى أرقام عشرية تصبح كالتالي :

Class A: -----, -----HP-----, -----HP-----, -----HP-----

Class B: ------, ------, ------HP------, ------HP------, ------HP------

Class C: -----, -----, ------, ------, ------HP------, 255 , 255 , 255 , 0

والتركيبة والتوزيع السابق يسمى التوزيع الإفتراضي Default Subnet Mask هكذا :

Class A: 255, 0, 0, 0 Class B: 255, 255, 0, 0

Class C: 255, 255, 255, 0

## طرق إعطاء ال IP للجهاز:

. Dynamic و أوتوماتيكي الاي جهاز PC وهما يدوي IP و أوتوماتيكي IP لأي جهاز IP

### طريقة ال Static طريقة

بالطريقة الإعتيادية وهي إعطاء IP ثابت للجهاز وهذه الطريقـة يتعامـل معهـا الأغلـب ، وال IP لا يتغيـر فـي هذه الطريقة . ( يمكن تغييره ولكن على الأغلب يبقى ثابت ) .

### طريقة ال Dynamic

# : **DHCP** – 1

هي إختصار لجملة Dynamic Host Configuration Protocol ، والمبدأ التي تقـوم عليـه هـذه الطريقـة . هو إعطاء الحدود ( البداية والنهاية ) لل IP لجهاز ال Server ، وهو بدوره يقوم بالإعطاء المتسلسل لل PC بالحدود التي قدمتها له . إليك مثال حيّ على ذلك :

أنا جهاز PC وأريد الحصول على عنوان ال IP فأذهب للمسؤول Administrator وأقول له: هـل يمكـن أن تعطيني رقم IP لأتعرف على الـشبكة ؟؟ فيقـول لـي .. ألـست أنـت ديناميكي !!! إذهـب وليعطيك الـذي وضعك ديناميكياً بعنوان ال IP الذي تريد . لا علـي .. فأقوم بتشغيل نفـسي بكبسة ال Power ثم أقـوم وضعك ديناميكياً بعنوان ال IP الذي تريد . لا علـي .. فأقوم بتشغيل Boot لـي النظام Operation System وفي نهاية عملية التبويـت يقـول لـي النظام Operation System بعنوان ال IP الخاص بك !! لأنك تحمل كرت شبكة NIC ، لا أستطيع أن أدعت تمر من غير أن تعطيني إيـاه ال ib النخاص بك !! لأنك تحمل كرت شبكة علم من هو المسؤول عن إعطائي عنـوان ال IP ، وتـسمى الله وأقوم أنا بدوري بإرسال رسالة نجدة لكي أعلم من هو المسؤول عن إعطائي عنـوان ال IP ، وتـسمى هذه الرسالة بـ Server ، ويقـول أنـا الـذي أوزع عنـاوين لـل IP ولـي عرف الخدمة علـي ، فـأقوم أنـا بالتـالي بإسـتلامة ( بعـد ما عرفت أنه هو الذي يقوم بالتوزيع ) ، فأقول له بما أنك توزع عناوين قم بإعطائي ال IP وال Subnet Mask ( المعلومات المطلوبة لكي أدخل إلى نظام التشغيل وأتعرف على الشبكة ، وتسمى هـذه العمليـة بـ وكل المعلومات المطلوبة لكي أدخل إلى نظام التشغيل وأتعرف على الشبكة ، وتسمى هـذه العمليـة بـ وكل المعلومات المولوبة لكي أدخل إلى نظام التشغيل وأتعرف على الشبكة ، وتسمى هـذه العمليـة بـي بهملية تسمى 9 DHCP Acknowledge . DHCP Request

وفي حال أنني أنهيت العمل وقمت بإغلاق الجهاز Shutdown قبل إغلاق أو فصل التيار أقوم أنا بدوري برد المعلومات لل Server وأقول له : شكراً لك بما أنك أعطيتنـي ال IP وال Subnet Mask أنا إنتهيـت منهمـا الآن ويمكنك أخذهم مني . وتسمى هذه العملية بـ DHCP Release .

ويمكننا الآن بالخروج من عمليات التبادل بين ال PC وال Server بطريقة ال DHCP كالتالي :

- 1 DHCP Discover : من الطريقة الديناميكيـة فـي أخـذ عنـوان ال IP و ال Subnet Mask ، وفـي هـذه العملية يتم البحث من خلال ال PC وإرسال رسـالة لجميـع الأجهـزة لمعرفـة جهـاز ال Server الـذي يقـوم بتوزيع العناوين .
- في هـذه Subnet Mask عن الطريقة الديناميكية في أخـذ عنـوان ال IP و ال Subnet Mask وفـي هـذه العملية يتم إرسال رسالة مـن جهـاز ال Server إلـى جهـاز ال PC وإخبـاره أننـي أنـا الـذي يـوزع العنـاوين ديناميكياً .
- 3 DHCP Request : من الطريقـة الديناميكيـة فـي أخـذ عنـوان ال IP و ال Subnet Mask ، وفـي هـذه العملية يتم طلب عنوان ال IP وال Subnet Mask من جهـاز الـسيرفر لإعطـاءه إلـى جهـاز ال PC الـذي لا يملكهما .
- 9 DHCP Acknowledge : من الطريقـة الديناميكيـة فـي أخـذ عنـوان ال IP و ال Subnet Mask ، وفـي هـذه العمليـة يـتم إرسـال عنـوان ال IP وال Subnet Mask لـل PC مـن خـلال جهـاز ال Server بحيـث لا تتعارض مع جهاز آخر موجود على نفس الشبكة .
- 5 DHCP Release : مـن الطريقـة الديناميكيـة فـي أخـذ عنـوان ال IP و ال Subnet Mask ، وفـي هـذه العملية يتم تسليم عنوان ال IP وال Subnet Mask فـي ال PC لـل Server الـذي أعطـاه إيـاه فـي بدايـة الأمر .
  - \* ملاحظة :
  - في العملية الرابعة وهي عملية الإرجاع يكون هناك وقتان مختلفان لهذه العملية وهما :
    - : Release Time 1
- هي فترة زمنيـة معينـة يجـب إرجـاع ال IP Address وال Subnet Mask إلـى ال Server وأخـذ معلومـات جديدة قد تكون مشابهة أو لا ، ومايكروسـوفت إعتمدتها بستة أيام .



### : Lease Time - 2

يشترط ال  $\operatorname{PC}$  على السيرفر أنني إذا رجعت قبل مدة معينة قم بإعطائي نفس البيانات . وإذا تأخرت أو لم أعد قم بإعطائها لأي شخص آخر . وغالباً تكون المدة 24 ساعة .

### \* ملاحظة :

نرى هنا أن ال Dynamic أفضل من ال Static وسبب ذلك ، لو إفترضنا أننا نمتلك 1000 جهـاز PC فعمليـات تعبئة ال ARP Table ستكون أكثر لأنها ستبحث عن 1000 جهـاز كمـا فـي الطريقـة العاديـة Static ، وهـذا خلاف طريقة ال Dynamic التي تقوم بالإرسال وتعبئة الجدول ARP فقط للأجهزة الموصولة والمفتوحة .

# : Boot P, IARP, RARP - 2

كل الطرق السابقة تشبة مبدأ ال DHCP ولكنها تقوم بإعطاء ال IP وال  $Subnet\ Mask$  حسب عنـوان ال MAC


Inverse Address Resolution Protocol ، ومعناهـا الحـصول علـى ال Mac مـن : إختـصار لجملـة Inverse Address Resolution Protocol ، ومعناهـا الحـصول علـى ال Mac مـن : Reverse ARP إي RARP أي Reverse ARP .

# شبكات ال Broadcast وشبكات ال


سنقوم بشرح الشبكات المخصصة لعملية ال Broadcast و ال Collision ، كالتالي :

- نطاق ال Collision

هي أي شبكة إذا حدث وأن تعطل جهاز تتعطل كل الشبكة وهي غالباً تكون مرتبطو مع جهاز ال HUB . ماناخذ وثالاً علم كوفة عدّها :




نحن نعلم أن جهاز ال Hub إذا قمنا بإيصاله بعدد من الأجهزة بطريقة ال Bus وتعطل جهـاز واحـد فـإن جميـع الأجهزة تتعطل . خلاف جهاز ال Switch فكل جهاز مسؤول عن نفـسه . وأي خلـل فـي الجهـاز لا تـؤثر علـى الشبكة ككل . لنقم بعد شبكات ال Collision :



فتلاحظ وجود 14 نطاق لل Collision

# - نطاق ال Broadcast

هنا الأمر مختلف . فكل شبكة تعتبر Broadcast Domain . كما في الرسمة التالية :



فتلاحظ معي أنه يوجد 4 نطاقات لل Broadcast فتلاحظ معي

### إذن :

4 Broadcast Domain 14 Collision Domain


وهذان النطاقاي مهمان لمعرفة سرعة أو عدد جداول ال ARP Address التـي سـيخزنها الجهـاز عنـده فـي الذاكرة . وأيضاً معرفة الشبكات الضعيفة التي قد تتعطل إثر جهاز واحد فقط .

# بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة السادسة : السبت 2005-25-25

### مشاكل إصدارات ال IP وطرق حلها :

كان نظام ال  $32~{
m Bit}$  ذو الإصدار الرابع  $4~{
m Ver.}$  والمعروف بتقـسيمه إلـى  $4~{
m Octet}$  كثيـر المـشاكل . ويـشتكي من قلة عدد ال 1P خصوصاً أن الزيادة موجودة في عدد الأجهزة وبالتالي الزيادة بال 1P ، فمثلاً :



العدد الكلي لل IP المستعملة هي :

على الراوتر اليسار : 10 + 20 = 30

على الراوتر اليمين : 8 + 14 = 22 بين الراوترين : 2

- عدد الشبكات هي 5 ، WAN ، 4 LAN . 5
- . 54 = 30 + 22 + 2 إذن عدد ال IP المستعملة هي -

ولكن !!! كل شبكة تتسع ل 254 على الأقل !! إذن يوجد عندي IP غير مستعملة ومهملـة ، ونحـسب الـضائع من كل شبكة بطرح عدد ال IP المستعمل من الرقم 254 :

244 = 10 - 254234 = 20 - 254

240 = 14 - 254

246 = 8 - 254252 = 2 - 254

المجموع الكلي :: 1270

العدد المستعمل :: 54

العدد الضائع = 244 + 244 + 240 + 234 + 244 = العدد الضائع

لاحظ أنه قد ضاع أضعاف أضعاف الرقم الذي إستخدمناه ، و على فكرة . جميع ال IP الضائعة لا يستطيع أحد في العلماء في العالم أن يأخذها ولا يستعملها . وهنـا ظهـرت مـشكلة العـدد المحـدود للنظـام 32 ، فقـام بعـض العلماء والخبراء بإيجاد حلول ، كان أولها بإصدار جيل جديد يسمى الإصدار السادس Ver. 6 ، وفكرته هـي إسـتخدام والخبراء بإيجاد حلول ، كان أولها بإصدار جيل جديد يسمى الإصدار السادس Ver. 6 ، وفكرته هـي إسـتخدام 8 Octet أي ثمانية أقسام بدلاً من 4 وبالتالي بدلاً من أن نحصل على أرقام قليلة ، نحصل على رقم كبير غير معدود ( حاول أن تجرب الرقم 2 مرفوع للأس 128 على الآلة الحاسبة ) .

ولكن ، كانت المشكلة بالتطبيق ، فهذه الإصدارة غير معتمدة في كثير من الأنظمة Not Compatible ، فقام الخبراء بإخبار جميع الشركات بدعم هذه الإصدار وخصوصاً في الإصدارات الحديثة . ولكن بعض الأنظمة لا الخبراء بإخبار جميع الشركات بدعم هذه الإصدار وخصوصاً في الإصدارات الحديثة . ولكن بعض الأنظمة لا تزال على نظام ال 32 Bit ، فقامت بعض الـشركات بأخذ الحيطة ودعم هذا الإصدار .. فنجد شركة مايكروسوفت قد إستخدمت الإصدار الرابع في : Win 2000/98/95 ولكنها قامت بدعم الإصدار السادس على الأنظمة التالية : Win XP/2003 ولكن الأولوية للإصدار الرابع . فعندما يتم تطبيق الإصدار السادس ، تلقائياً تتعامل معه الأنظمة الحديثة بدلاً من الإصدار السادس .

وقاموا بوضع حلول مؤقتة ، ريثما يتم تطبيق الإصدار السادس ، وهي :

- .DHCL -
  - .NAT
- . VLSM -
- . CIDR -
- . IP Un-numbered -
  - . Sub netting -

# حل مشكلة محدودية ال IP بواسطة الطريقة

وقد قمنا بشرحها في المحاضرة السابقة ، ومبـدأها إعطـاء الآجهـزة IP متسلـسلة مـن خـلال جهـاز Server يقوم بالتوزيع ، ولا تكون هناك أن IP ضائعة .

# حل مشكلة محدودية ال IP بواسطة الطريقة NAT :


كلمة <mark>NAT</mark> إختصار من الجملة التالية Network Address Translation ، ومبدأها يشبة مبدأ المقاسم فـي شبكة هواتف داخلية ، لنأخذ مثالاً لتتوضح لكِ الصورة :

لو أننا كنا نمتلك رقم هاتف وهو 5555 وكنت أشتغل في الشركة وأحتاج إلى مهاتفة الأعـضاء والعـاملين فـي الشركة ، فأقوم بإستعمال مبدأ المقاسـم وذلـك بتوزيـع أرقـام فرعيـة علـى كـل هـاتف ، وأقـوم بإسـتدعاءه بواسـطة هذا الرقم الفرعي ، طبعاً تعتبر شبكة داخلية ، لا علاقة لها بالخارج !! ، ليصبح شكلها كالتالي :



فلاحظ معي أنني إذا أردت الإتصال من الهاتف رقم 20 للهاتف رقم 23 ، لا يتوجب علي سوى رفع سماعة الهاتف والإتصال بالرقم 20 ، ولكن لا أستطيع الإتصال بأي رقم خارج هذه الشبكة فإذا أردت فعل ذلك ، يتوجب علي أن أتصل ولكن بواسطة الرقم 5555 وليس الرقم الغرعي

كذلك بالنسبة للأرقام في الخارج ، فإذا أراد رقم أن يتصل إلى فرع داخل الشبكة لا يستطيع سوى أن يتصل على الرقم 5555 ثم يقول له أعطني الفرع الذي أريد .



الآن لنأخذها على الشبكة كما في الرسمة الجإنبية التالية :

إذا أراد أي جهاز في القسم الداخلي Local Inside الخروج إلى الإنترنـت الخارجـي ، يخـرج ب IP موحد بـين كـل الـشبكة الداخـلـية ، أي أن كـل الحهزة داخل الـشبكة خارجها تعـتبر جهاز واحد فقط !!!

# حل مشكلة محدودية ال IP بواسطة الطريقة IP Un-Numbered



المستعملة ، و تهدر أكبر عدد من ال IP هي شبكات ال WAN فمثلاً كما في الرسمة التالية ، وكما في المثال الأول عرفنا أن شبكة ال WAN بين الراوترين تحتاج ل IP فقط وأنها تضيع 252 ، لذلك يمكننا الإستغناء عن ال IP في جهازي الراوتر .

ولكن السؤال : لماذا الراوتر يحتاج إلى IP ؟؟

الجـواب أننـا نحتـاج ال IP فقـط لعمليـات ال Configuration للراوتـر ، وعمليـات التجريـب والـصيانه للراوتـر المعروفة بإسم Testing & Troubleshooting ، وغير ذلك لا نحتاجها أبداً .

إذن يمكننا إعطاءه ال IP عندما نعمل له Configuration و نحذفه بعد الإنتهاء منها .

حل مشكلة محدودية ال IP بواسطة الطريقتان VLSM و CIDR :

سنتعرف عليهم لاحقاً .

# حل مشكلة محدودية ال IP بواسطة الطريقة Sub Netting

معنى كلمة Sub Net هي شبكة صغيرة ، ومبدأها يقوم على تقسيم أو إعادة تقسيم ال 4 Octet وتغيير عدد ال Bits في كل قسم وخصوصاً آخر قسم من ال Host Part . وجائت لتقلل العدد الضائع من ال IP بأكبر قدر ممكن .وفكرة تطبيقها في غاية المتعة والسهولة .

ولنأخذ مثالاً ، فكما في الشكل التالي : 
$$3 \; Network = 2 \; LAN + 1 \; WAN$$
 عدد الشبكات :  $10 + 20 = 52 = 2 + 30 = 20 = 52 = 2 = 52 = 51$  عدد ال  $10 + 20 = 52 = 51$  عدد ال  $10 + 20 = 51$ 

نقوم الأن بأخذ أكبر عدد لل IP في الشبكات ، فنجد أنه الرقم 30 فهو الأكبر . ثم نقوم بالسؤال التالي : ما هو الرقم الذي إذا رفع للأساس 2 أعطاني الرقم 30 ؟؟ أي طبعاً قمنا بتنقيص الرقم بواقع 2 لل  $2^{x}$  - 2=30 و ال  $2^{x}$  - 2=30 ( راجع المحاضرة السابقة ) . فأجد أن الجواب هو  $3^{5}$  أي أن الرقم المطلوب هو  $3^{5}$  .

حسناً : في هذه المعادلة ماذا ينتج  $2^2 = 2 = 2 = 2$   $2^2 = 2$  الجواب نلاحظ أن أقـرب عـدد هـو 6 ولكـن  $2^6$  يـساوي الرقم 64  $2^6$  النصبة للرقم ولكن بشرط أن يقع داخله فيجوز أن يكون أكبر منه ولكن لا يجوز ان يكون أقل منه .

نعود لمثالنا ، نأخذ الرقم 5 ونقوم بتقسيم الجـزء الأخيـر مـن ال  $\operatorname{HP}$  كالتـالي ، سـنقوم بإختيـار ال  $\operatorname{IP}$  التـالي  $\operatorname{Binary}$  . وسنقوم بتحويل الجزء  $\operatorname{X}$  إلى  $\operatorname{Binary}$  لكى نفهم ما يحدث

192.168.10. 0 0 0 0 0 0 0 0

فتلاحظ أننا قمنا بتقسيمه إلى 5 خانات من اليمين إلى اليسار وقمنا بترك ثلاث خانات إلى اليسار . نقوم الآن بإعطاء الإحتمالات للثلاث خانات التي بقيت كالتالي :

.  $8=2^3$  أي أننا قمنا بإيجاد الإحتمالات المطلوبة للخانات فنجد أنه يوجد 8

نقوم الآن بإيجاد القيمة لكل خانة من الخانات السابقة ، ونقوم بتسميتها ، فنجد أنها كالتالي :

 $192.168.10. \ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \rightarrow 192.168.10. \ 0\ 0$   $192.168.10. \ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \rightarrow 192.168.10.32$   $192.168.10. \ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \rightarrow 192.168.10.64$   $192.168.10. \ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \rightarrow 192.168.10.128$   $192.168.10. \ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0 \rightarrow 192.168.10.160$   $192.168.10. \ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0 \rightarrow 192.168.10.160$   $192.168.10. \ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \rightarrow 192.168.10.192$   $192.168.10. \ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \rightarrow 192.168.10.224$   $192.168.10. \ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \rightarrow 192.168.10.224$ 

دورة CCNA للشبكات


قوم الآن بتحديد ال Broadcast ID وال Network ID وذلك بأخذ أول IP وآخر IP من كل Sub Net	نة
يصبح الجدول كالتالي :	ف

<b>Subnet Number</b>	Subnet ID	Broadcast ID	Range
S0	192.168.10.0/27	192.168.10.31/27	10.1 – 10.30
<b>S1</b>	192.168.10.32/27	192.168.10.63/27	10.33 – 10.62
<b>S2</b>	192.168.10.64/27	192.168.10.95/27	10.65 – 10.94
S3	192.168.10.96/27	192.168.10.127/27	10.97 - 10.126
S4	192.168.10.128/27	192.168.10.159/27	10.129 - 10.158
S5	192.168.10.160/27	192.168.10.191/27	10.161 - 10.190
<b>S6</b>	192.168.10.192/27	192.168.10.223/27	10.193 – 10.222
S7	192.168.10.224/27	192 . 168 . 10 . 255 / 27	10.225 – 10.254

والسؤال الآن : لماذا لا نقوم بإعطاء الأجهزة ال IP ونتخلص من كل هذه الحسابات !! الجواب : في هذه الحالة إختلف ال Subnet ولم يـصبح Standard ، فهنـا قـد تغيـر مـن 255.255.255.0 ليـصبح الرقم التالي 255.255.254 .. وهذه لا تنتمي لأي كلاس لذلك فيمكن تسميتها Class-ness . والهدف الأساسي هو تقليل عدد ال IP الضائع .

دائماً عندما نريد عمل Sub netting بقوم بعمل التالي :

- · نقوم بإيجاد عددٍ الشبكات .
- · نقوم بأخذ عدد أكبر شبكة .
- . Host Part نقوم بحساب عدد ال



سؤاك :: قم بتطبيق ال Sub netting على الرقم 24 / 0 . 40 . 40 . 20 . 4 . 40 . الموجودة في الرسمة التالية :

# الجواب :

1 - عدد الشبكات: 3 شبكات.

2 – عدد أكبر شبكة 60 .

-3 هو -2 هو -2 الرقم هو -3

200.4.40. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.4.40. 0 1 0 0 0 0 0 0

200.4.40. 1 0 0 0 0 0 0 0

200.4.40. 1 1 0 0 0 0 0 0

نقوم الآن بإيجاد القيمة لكل خانة من الخانات السابقة ، ونقوم بتسميتها ، فنجد أنها كالتالي :

 $200.4.40.01000000 \rightarrow 200.4.40.64$  S1

 $200.4.40.11000000 \rightarrow 200.4.40.192$  S3

### ثم نقوم بإيجاد ال Subnet ID و ال Broadcast كالتالي :

<b>Subnet Number</b>	Subnet ID	Broadcast ID	Range
S0	200 . 4 . 40 . 0 / 26	200 . 4 . 40 . 63 / 26	40.1 – 40.62
S1	200 . 4 . 40 . 64 / 26	200 . 4 . 40 . 127 / 26	40.65 – 40.126
S2	200 . 4 . 40 . 128 / 26	200 . 4 . 40 . 191 / 26	40.129 - 40.190
S3	200 . 4 . 40 . 192 / 26	200 . 4 . 40 . 255 / 26	40.193 – 40.254

نهاية الدرس ... تحياتي الحرة للجميع .